

Návod na použitie plošinového vozíka

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50°C v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumové obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu kusových bremien o hmotnosti neprekračujúcu predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v terénu. Hmotnosť bremena musí byť rovnomerne rozložená na ploche vozíka, nesmie dôjsť k jeho bodovému zaťaženiu a pri nakladaní nesmie dôjsť k rázu. Ďalej je potreba umiestniť náklad na vozík tak, aby jeho súhrnné ťažisko bolo pokiaľ možno čo najbližšie stredu nosnej plochy. Vozík je určený na ručný poťah bez rázu do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernim prídavkom saponátu. Výnimkou sú ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potreba ich vymeniť.

Bezpečnosť

Behom prevádzky je potreba dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevráteniu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázy
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík bodovo
- nezaťažovať vozík excentricky
- vždy vhodne zaistiť náklad proti pohybu, posunutiu či preklopeniu
- nepoužívať poškodený vozík.