

Návod na použitie pre Sejf na kľúče s elektronickým zámkom 465000, 465001, 465002



Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!

Pre **prvé otvorenie** sejfu **odstráňte kryt**, ktorý sa nachádza **uprostred ovládacieho panela**. Z priloženého vrečka vyberte **kľúče** a **vložte ich do zámku pod krytom**. Pre **odomknutie** **pootočte kľúčom** a **gombíkom na ľavej strane**.



Do priestoru na batérie (na zadnej strane dverok) vložte **4 batérie 1,5V**. Dvierka nechajte otvorené a **vytiahnite kľúč**.



Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte **červené tlačidlo** (na zadnej strane dverí vľavo). Rozsvieti sa **žltá kontrolka**, zadajte požadovaný **3-8místný kód**, pre **potvrdenie** stlačte tlačidlo **"A"** alebo **"B"** - zaznie zvukové znamenie (**dve pípnutia**), kód bol prijatý a uložený. V prípade, že **žlté svetlo bliká** a zaznie **tri pípnutia**, bol kód zadáný **chybne** a je **nutné akciu opakovať**.



Otvorenie sejfu

Vložte **užívateľský kód**, zaznie **jedno pípnutie** a **žltá kontrolka začne blikáť**, stlačte tlačidlo **"A"** alebo **"B"** pre **potvrdenie** zadaného kódu. Rozsvieti sa **zelené svetlo** - teraz môžete **pootočiť okrúhlym gombíkom** na otvorenie sejfu.

Ak je zadaný **chybný kód**, zariadenie **päťkrát** zapípa.

V prípade zadania **chybného kódu trikrát** za sebou bude ovládací panel na **dvadsať sekúnd** **zablokovaný**.

Uzavretie sejfu

Sejf uzavrite pomocou otáčavého gombíka (**točte do protismeru hodinových ručičiek**).

Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite **núdzové kľúče rovnakým spôsobom**, ako pri prvom **otvorení sejfu**. Pre **resetovanie kódu** stlačte **červené tlačidlo** na zadnej strane dvierok.
2. Vybité batérie sú indikované **červenou a zelenou kontrolkou**. Akonáhle tieto dve **súčasne svieti**, je **nutné batérie vymeniť**.

Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!

