

NÁVOD NA POUŽITIE PRE NÁBYTKOVÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR 465042



!! NIKDY NENECHÁVAJTE BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ VO VNÚTRI TREZORU!!

1) Vysuňte smerom dole krytku na prednej strane trezora a vložte do nej priložený bezpečnostný (rúrkovitý) kľúč.



2) Kľúčom pootočte, rovnako tak aj kolieskom a otvorte trezor, vyberte kľúč.

3) **Vložte priložené batérie do príslušnej schránky na zadnej strane dvierok trezora.**

3) Zatvorte dvierka trezora (nezamykajte) a nastavte jeden z nižšie uvedených spôsobov ochrany. (v prípade nastavenia odtlačku aj kódu bude potom možné trezor odomknúť oboma spôsobmi)

Dôležité: Nastavenie odtlačku je nutné v každom prípade, pretože trezor je v rámci továrenského nastavenie možné otvoriť akýmkoľvek odtlačkom prsta! V prípade nenastavenia odtlačku prsta alebo pri nenastavení nového odtlačku pri resete (viď nižšie) bude trezor možné odomknúť akýmkoľvek odtlačkom prsta! (hoci bude nastavený užívateľský kód!)

A. Odomykanie a uzamykanie trezora cez odtlačok prsta

- **nastavenie:** keď sú dvierka otvorené, stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej strany dvierok), **zelená dióda bliká**, položte prst na čítačku odtlačkov prstov, čítačka odtlačkov prstov sa rozsvieti a potom zaznie **krátky zvukový signál**, **blíká zelená dióda**. Potom znova **dvakrát priložte** rovnaký prst na čítačku a potom zaznie **dlhší zvukový signál**, čo znamená, že odtlačok bol **prijatý a uložený**.

V prípade, že začnú blikať **červená aj zelená dióda** zároveň – nepodarilo sa odtlačok nahráť, postup vyššie tak opakujte.

Otvorenie zamknutého trezoru odtlačkom prsta:

- priložte prst na čítačku, rozsvieti sa **zelená dióda**, pootočte kolieskom a otvorte trezor. (**bliká červená aj zelená dióda** – nepodarilo sa načítať odtlačok a otvoriť trezor, postup opakujte)

Uzamknutie trezora po zvolení odtlačkom prsta:

- zatvorte dvierka trezora, a pootočte kolieskom do polohy kedy je trezor zamknutý.
- **vymazanie odtlačku prsta:** stlačte **resetovací tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok trezoru) po dobu **cca 3 sekúnd**, kým nezačne **zelená dióda** nad klávesnicou svietiť, následne zaznie zvukové znamenie značiace vymazanie všetkých nahraných odtlačkov prstov – **trezor je po tomto kroku nastavený na odomknutie akýmkoľvek odtlačkom! Je potrebné ihneď nastaviť nový odtlačok/odtlačky!**

V prípade, že je trezor chybné otváraný aj inými než nahranými odtlačkami prstov, odtlačky vymažte a nastavte znova.

B. Odomykanie a uzamykanie trezora cez užívateľský kód

- nastavenie: **stlačte „1“** po dobu **cca 3 sekúnd**, kým nezačne **zelená dióda** blikať, potom vložte **výrobný kód („1234“)**, potom stlačte tlačidlo **„OK“** - a nastavte Vami zvolený kód v rozsahu **4-8 číslic** – potvrdte opäť tlačidlom **„OK“**. Potom znova zadajte Vami **zvolený kód pre potvrdenie**, potvrdte tlačidlom **„OK“**. Zvukový signál potvrdí úspešné uloženie kódu.

Otvorenie zamknutého trezoru kódom:

- zadajte kód, potvrdte tlačidlom **„OK“**, pootočte kolieskom.

Uzamknutie trezoru kódom:

- zatvorte dvierka trezora, a pootočte kolieskom do polohy kedy je trezor zamknutý.

Nastavenie hlavného (master) kódu: trezoru môžete nastaviť aj hlavný (**master**) kód. Postup nastavenia je rovnaký ako pre užívateľský kód, **hlavný kód je výrobou nastavený na „123456“**. Otvorenie a uzamknutie trezoru – viď vyššie.

Vymazanie všetkých kódov: stlačte **resetovací tlačidlo** (na ľavej zadnej strane dvierok trezoru) na **cca 3 sekundy**, zvukový signál potvrdí vráti kódy (užívateľský aj hlavný) do pôvodného nastavenia.

UPOZORNENIE

- V prípade nemožnosti otvoriť trezor nastavenou metódou (či v prípade vybitých batérií) použite **bezpečnostný kľúč** a trezor otvorte rovnako ako pri prvom otvorení.

- **Blikajúca červená dióda – takmer vybité batérie – bezodkladne vymeňte!**

!! NIKDY NENECHÁVAJTE BEZPEČNOSTNÝ KĹÚČ VO VNÚTRI TREZORU!!

