

PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU

465044



Nenechávajte bezpečnostné kľúče vo vnútri sejfu!

Pre prvé otvorenie: Najprv odstráňte krytku (na strede klávesnice), potom vytiahnite rúrkový bezpečnostný kľúč z plastového vrečka, vložte kľúč do zámku, otočte kľúčom, potom otočte kolieskom a otvorte dvierka trezora. Vložte **4 batérie 1.5V** do batériového boxu (na zadnej strane dverí). Dvierka nechajte otvorené a vytiahnite kľúč.



Nastavenie osobného kódu

Keď sú dvierka trezora otvorené, stlačte **resetovacie tlačidlo** na zadnej strane týchto dverí. Na displeji sa zobrazí „-“, potom vložte požadovaný osobný číselný kód **v rozmedzí 3 až 6 číslic**. Potom stlačte „#“ pre **potvrdenie nastaveného kódu**, ozve sa **zvukový signál** a na displeji sa zobrazí „IN“ čo značí, že nový osobný kód bol úspešne nastavený a uložený.

Nastavenie hlavného (master) kódu

Keď sú dvierka trezora otvorené, stlačte **dvakrát „0“**, potom stlačte **resetovacie tlačidlo**. Na displeji sa zobrazí „-“, potom vložte požadovaný **hlavný číselný kód v rozmedzí 3 až 6 číslic**. Potom stlačte „#“ pre **potvrdenie nastaveného kódu**, ozve sa **zvukový signál** a na displeji sa zobrazí „IN“ čo značí, že nový hlavný kód bol úspešne nastavený a uložený.

Otvorenie trezoru

Stlačte „#“, displej zobrazí „-“, vložte **osobný či hlavný kód**, potom znovu stlačte „#“ **pre potvrdenie**, displej zobrazí „OPEN“ so zvukovým signálom, potom otočte kolieskom a otvorte dvierka trezoru.

Pokiaľ je kód zle zadáný, displej zobrazí „Error1“, pri **opakovanom chybnom zadaní** displej zobrazí „Error2“ či „Error3“.

Pokiaľ je **3x za sebou zadáný zle kód**, klávesnica sa na **180 sekúnd zablokuje**. Displej zobrazuje odpočet tohto časového bloku.

Zatvorenie trezoru

Zatvorením dvierok odomknutého trezoru a otočením trezorového kolieska.

Upozornenie

1) Ak **zabudnete kód**, použite **bezpečnostný kľúč na otvorenie trezora rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení**, potom pre **resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dvierok).

2) Pokiaľ displej zobrazí „LO-BAT“, znamená to, že sú batérie takmer vybité a je potrebné ich **bezodkladne vymeniť!**

Nenechávajte bezpečnostné kľúče vo vnútri sejfu!

