


STOLNÁ VÁHA 927016

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

TECHNICKÉ ÚDAJE

- LED displej
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie
- Indikácia preťaženia (na displeji sa zobrazí správa „O-Ld“)
- Tarovanie
- Dve jednotky hmotnosti (g/oz)
- Zdroj napájania: Batéria: AA 1,5 V
- Indikácia slabej batérie (na displeji sa zobrazí správa „LO“)



Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

OBSLUHA

KROK 1: umiestnite kuchynskú váhu na rovný a tvrdý povrch.

KROK 2: stlačte tlačidlo „ON/OFF“, váha sa vynuluje do 3 sekúnd.

KROK 3: vložte vážený predmet do nádoby a jeho hmotnosť sa zobrazí na displeji.

FUNKCIA POČÍTANIE PCS (KS):

1. Vložte príslušné množstvo tovaru, ktorý chcete počítať, ako vzorka (25, 50, 75, 100).
2. Stlačte a podržte tlačidlo **PCS (KS)** po dobu dvoch sekúnd, potom sa zobrazí „100“.
3. Stlačte tlačidlo **MODE (REŽIM)** a zobrazí sa „25, 50, 75, 100“.

Vyberte číslo, ktoré chcete vložiť ako číslo vzorky. Potom stlačte tlačidlo **PCS (KS)** pre potvrdenie. Teraz môžete umiestniť tovar, ktorý chcete počítať, do stredu plošiny a LCD displej zobrazí skutočný počet tovaru na plošine.

FUNKCIA HOLD

Pri vážení predmetu v nádobe stlačte tlačidlo **HOLD**, odoberte predmet, hmotnosť zostane stále na obrazovke.

ZMENA JEDNOTKY HMOTNOSTI (g/oz)

Pomocou tlačidla „**MODE**“ môžete prepínať medzi jednotkami hmotnosti „g“ a „oz“.

TAROVANIE (VÁŽENIE RÔZNYCH INGREDIENCIÍ V TEJ ISTEJ NÁDOBE)

Nechajte prvú odváženú ingredienciu v nádobe a stlačte tlačidlo „**TARE**“. Hodnota na displeji sa vynuluje (zobrazí sa hodnota „**0**“). Pridajte ďalšiu ingredienciu do nádoby a jej hmotnosť sa zobrazí na displeji. Opakujte postup podľa potreby.

VYPNUTIE

Po dokončení váženia stlačte tlačidlo „**ON/OFF**“. Ak na váhe nie je žiadne závažie (na displeji sa zobrazí nulová hodnota), váha sa sama vypne asi po 1 minúte.

ČISTENIE

Na čistenie váhy nepoužívajte chemické abrazívne prostriedky.

UPOZORNENIE

Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch. Pred použitím sa uistite, že váha je stabilná.

Umiestnite vážený predmet do stredu váhy, aby ste zaistili najvyššiu možnú presnosť merania.

Nedovoľte, aby vaša váha nasiakla vodou. Mohlo by to poškodiť vnútorné elektronické súčiastky.

Vyhňte sa vystaveniu extrémnemu teplu alebo chladu. Váha funguje lepšie pri bežnej izbovej teplote.

Uchovávajte váhu v čistom prostredí. Chráňte pred prachom, nečistotami, vlhkosťou, vibráciami, prúdením vzduchu.

Tesná vzdialenosť od iných elektronických zariadení môže mať nepriaznivý vplyv na spoľahlivosť a presnosť vašej váhy.

Ak váhu nepoužívate, neskladujte ju vo zvislej polohe. Spôsobilo by to vybitie batérií.

Ak váhu dlhšie nepoužívate, vyberte z nej batérie.

S váhou zaobchádzajte opatrne, pretože ide o citlivé a presné zariadenie.

