

# Mixér potravin 434258

## Inštalácia

1. Prístroj by mal byť umiestnený na vetracom, suchom vodorovnom povrchu a mal by byť zaistený vodorovne, aby bol stroj tichý a spoľahlivý.
2. Tlak musí zodpovedať uvedeným parametrom a smerový chod je možné používať po pevnom pripojení drôtu.

## Pracovná metóda

1. Uvoľnite pevne rukoväť ramena, zdvihnite hlavu prístroja a nainštalujte hlavu.
2. Nerezovú nádobu nasadte tak, aby zapadla do drážky, a nasadte ju podľa smeru konkávnej drážky na konci nádoby.
3. Vložte miešacie materiály, skloňte hlavu, pevne zaistite rukoväť ramena, nastavte pohyblivú mieriacu rukoväť na najnižšiu rýchlosť. Spustite spínač a potom nastavte prístroj podľa rýchlosti, ktorú potrebujete. (Pracuje do protismeru po dokončení práce).

## Dôležité body

1. Počas prevádzky prístroja nevkladajte ruky ani iné predmety do nádoby, aby bola zaistená bezpečnosť.
2. Zástrčka musí byť pred čistením odpojená. Prosím, použite mierne vlhkú a mäkkú handričku, nepoužívajte tekuté alebo nešetrné čistiace prostriedky.
3. Nepoužívajte vysokú rýchlosť, keď v nádobe nič nie je.
4. Elektrická zásuvka musí mať dobré uzemňovacie vodiče.

## Vlastnosti prístroja

Má funkciu prehnane vysokej planetárnej prevodovky s prístrojom, spoľahlivú funkciu, nastavenie rýchlosti konštantným krútiacim momentom s plynulou zmenou rýchlosti, hlavu je možné zdvihnúť a má funkciu ochrany proti preťaženiu a zapnutiu zámku.

## Možné poruchy a opatrenia na ich odstránenie

1. Nepracuje po zapnutí – skontrolujte, či má napájanie elektrinu a či je zásuvka v poriadku.
2. Zastavte činnosť pri práci - skontrolujte poistkový drôt v zadnej časti prístroja (poistkový drôt je 5A).
3. Oceľový drôt šľahacej metly naráža do nádoby – upravte oceľový drôt tak, aby všetko správne fungovalo.
4. Hlavu nie je možné zdvihnúť – skontrolujte, že je rukoväť ramena pevne uzavretá.
5. Šľahaciu metlu nie je možné vybrať – smer otáčania je zlý.

