

Mixér potravin

434259

Pred montážou si dôkladne preštudujte tieto pokyny.

Bezpečnostné tipy

Pred použitím prístroja dodržujte nasledujúce opatrenia. Ignorovanie týchto návrhov môže viesť k nehodám:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nekladajte zariadenie do vody alebo kvapaliny.
3. Pri chode prístroja udržiavajte ruky, oblečenie a všetky predmety mimo dosahu klincov/vybavenia.

Dôležité!

Nikdy nemeňte rýchlosť, keď je motor v chode!



1. Štruktúra



*Fotografia má iba ilustračný charakter, vzhľad produktu sa môže líšiť.

2. Inštalácia

- 1. Pre zaistenie stabilnej prevádzky by mal byť mixér inštalovaný na pevnom a rovnom povrchu najmenej 10 cm od steny a mal by byť inštalovaný na dobre vetranom mieste.
- 2. Pred použitím skontrolujte štítok, aby ste overili kvalitu napájania. Odporúčame použiť ochrannú zásuvku aspoň 25A. Vodič napájacieho kábla musí byť umiestnený na 2,5 mm zemniacej svorke a pevne spojený s uzemnením prístroja.
- 3. Výsledný štýl výrobku má prednosť a konečné interpretačné právo patrí výrobcovi.

3. Prevádzka a údržba

- 1. Otáčajte zdvíhacím kolesom, aby ste znížili hlavu prevodovky. Nainštalujte otáčkomer a otočte zámkom otáčkomera, aby ste upevnili otáčkomer na mieste.
- 2. Inštalácia miešadla/zásobníka: tlačte miešadlo hore pozdĺž drážky hriadeľa a otočte ním v smere hodinových ručičiek do pevnej polohy.
- 3. Demontáž miešadla: otočte miešadlo proti smeru hodinových ručičiek a súčasne ho zatlačte nahor, aby ste ho oddelili od miešačky. Paleta je spustená a je možné ju vybrať z prístroja. Cesto rozšľaháme šľahačom, plochým šľahačom a hákom.

- (Drôtená metla) určený na šľahanie smotany a vajec. Dáva sa prednosť vysokej rýchlosti.
- (Plochá metla) Odporúča sa na ľahšie cesto, sušienky a zemiakovú kašu. Zemiaky, vrátane plnky. Najlepšie je používať pri miernej rýchlosti
- (Hákový hnetáč) odporúčaná zmes. Je lepšie používať pri nízkej rýchlosti.

4. Riešenie problému:

Chyba	Dôvod	Akcia
Po spustení stroja sa hriadeľ miešadla nespustí.	Kábel je odpojený.	Skontrolujte prúd a kabeláž.
Prehriatie pri minimálnej rýchlosti.	Napájacie napätí je príliš nízke alebo rýchlosť je nesprávna.	Skontrolujte zvolené napájacie napätie a rýchlosť.
Motor beží, ale mixér nie.	Pás je uvoľnený.	Nainštalujte hnací remeň.
Únik oleja.	Krúžok uzávierky je poškodený.	Vymeňte krúžok uzávierky.
Ťažké zdvíhanie a ťažké znižovanie.	Zdvíhacia vodiaca koľajnica je zhrdzavená alebo znečistená.	Vyčistite vodiacu koľajnicu a naneste mazivo.
Hluk v hlavě a prehrievanie.	Zlé mazanie.	Napľňte prevodovku mazacím olejom.
Šľahač naráža do bubna.	Škrvny a/alebo deformácia miešadla.	Nastavte bubon a/alebo miešadlo do pôvodného stavu.
Iba vysoká rychlost', nie stredná nízka rychlost'.	Vidlica riadenia je zlomená alebo deformovaná.	Vymeňte spony.
Iba nízka alebo vysoká rychlost'.	Kotúčová pružina na spojke je zlomená a zub prevodového krúžku je zlomený.	Vymeňte miešaciu dosku alebo prevodový krúžok.

5. Varovanie

- 1. Nečistite prístroj použitím pary.
- 2. Nedotýkajte sa tlačidla napájania, zástrčky alebo zásuvky mokrymi rukami.
- 3. Pred vkladáním a vykladáním produktov alebo výmenou metly vypnite mixér.
- 4. Držte prsty ďalej od rotačného miešadla. Nedotýkajte sa pohyblivých častí, keď je prístroj v chode.
- 5. Pri miesení je pomer vody k múke 45 % až 50 %.
- 6. Zdvihnite zdvíhací kolík nastavením zdvíhacieho kolesa. Na výmenu metly musí byť najskôr spustená miešacia hlava.

6. Údržba

- 1. Vždy udržiujte prístroj čistý. Po použití prístroja ihneď vyberte miešaciu tyč a miešadlo a vyčistite ich.
- 2. Pravidelne nanášajte správne množstvo maziva na zdvíhaciu vodiacu lištu.
- 3. Ak je napájací kábel poškodený, vypnite prístroj a odpojte zariadenie. Iba profesionálni technici majú právo vykonávať údržbu.