

niceboy®

hive **AURA 5** *ANC*

User Manual / Active Noise Cancelling Headphones

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ

Cestovní pouzdro
Bezdrátová sluchátka
Nabíjecí USB-C kabel
Audio kabel jack 3.5 mm
Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

1. Multifunkční tlačítko
2. ANC spínač / Zvýšení hlasitosti/ Další skladba
3. Provozní LED indikátor
4. Ambient spínač / Snížení hlasitosti/ Předchozí skladba
5. LED indikátor nabíjení
6. Nabíjecí USB-C slot
7. 3,5mm jack AUX vstup
8. Mikrofon



NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme sluchátka plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (6) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován bílým světlem LED indikátoru (5), po úplném nabití dioda zhasne.

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Stiskněte a držte multifunkční tlačítko (1), dokud provozní LED indikátor (3) nezačne blikat modro-červeně a neozve se zvukový signál. Sluchátka se nyní nachází v párovacím režimu.
2. Na svém zařízení aktivujte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy HIVE Aura 5 ANC“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED indikátor (3) bliká modře.

Poznámka: Sluchátka se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

Sluchátka se po 5 minutách z důvodu úspory baterie automaticky vypnou, pokud po tu dobu ztratí spojení se zařízením nebo nebudou připojena k žádnému zařízení.

VYPNUTÍ SLUCHÁTEK

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko (1) cca 5 sekund. Ozve se zvukový signál, LED indikátor (5) se rozsvítí červeně a zhasne.

FUNKCE ANC AMBIENT

Pro aktivaci funkce ANC (Active Noise Cancelling) stiskněte spínač (2). V aktivním režimu ANC svítí provozní dioda (3) zeleně. Pro aktivaci funkce Ambient (zesílení okolního zvuku) stiskněte spínač (4). V aktivním režimu Ambient bliká provozní dioda (3) zeleně.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

Přehrávání/pozastavení: krátce stiskněte multifunkční tlačítko. (1)

Další skladba: dvakrát stiskněte tlačítko (2)

Předcházející skladba: dvakrát stiskněte tlačítko (4)

Zvýšení hlasitosti: dlouze stiskněte tlačítko (2)

Snížení hlasitosti: dlouze stiskněte tlačítko (4)

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a ukončení hovoru krátce stiskněte multifunkční tlačítko (1). Příchozí hovor odmítnete stisknutím multifunkčního tlačítka na cca 2 sekundy. Dvojitém stiskem téhož tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

Poznámka: Některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

SIRI A GOOGLE ASSISTANT

Hlasové asistenty aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dlouhým stisknutím multifunkčního tlačítka (1).

PŘIPOJENÍ K APLIKACI

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ na trhu mobilních aplikací a stáhněte si aplikaci.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet nebo použijte stávající účet.
3. Po nastavení hesla přejděte k dalšímu kroku „Přidat zařízení“.
4. Zapněte Bluetooth, podle síly signálu vzdálenosti budou nalezeny blízká zařízení.
5. Klikněte na tlačítko „+“
6. Počkejte na „připojení“
7. Přidání proběhlo úspěšně, zobrazí se „hotovo“
8. Vaše zařízení je úspěšně připojeno.

Poznámka: Před párováním s každým novým zařízením je nutné sluchátka uvést do továrního nastavení vždy, když chcete sluchátka na novém zařízení připojit k aplikaci Niceboy ION.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických potíží uvedete sluchátka do továrního nastavení tímto způsobem.

1. Vypněte sluchátka, odstraňte je ze seznamu spárovaných zařízení a vypněte bluetooth.
2. Zapněte sluchátka tak, aby se nacházela v režimu párování. Led dioda bliká střídavě modře a červeně.
3. Pětkrát krátce stiskněte multifunkční tlačítko (1). Sluchátka se sama vypnou.
4. Po opětovném zapnutí sluchátek je proces dokončen.

SPECIFIKACE

Verze BT:	5.4
Frekvenční pásmo:	2,4 GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5 mW

Podporované profily BT:	A2DP, AVRCP, HFP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Frekvence:	20 Hz - 20 kHz
Citlivost:	95+/-3 dB
Doba přehrávání:	až 60 hodin (při 50% hlasitosti)
Doba přehrávání s ANC:	až 30 hodin (při 50% hlasitosti)
Dosah:	10 m
Reproduktor:	40 mm
Doba nabíjení:	2 - 3 hodiny
Napájení:	DC 5 V / 0,35 A

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky.

V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít kupříkladu ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy HIVE AURA 5 ANC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití). Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Cestovné puzdro
Bezdrôtové slúchadlá
Nabíjací USB-C kábel
Audio kábel jack 3,5 mm
Návod na obsluhu

OPIS PRODUKTU

1. Multifunkčné tlačidlo
2. ANC spínač / Zvýšenie hlasitosti/ Ďalšia skladba
3. Prevádzkový LED indikátor
4. Ambient spínač / Zníženie hlasitosti/ Predchádzajúca skladba
5. LED indikátor nabíjania
6. Nabíjací USB-C slot
7. 3,5 mm jack AUX vstup
8. Mikrofón



NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame slúchadlá plne nabiť na maximalizáciu životnosti batérie. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie pripojte dodávaný USB-C kábel do nabíjacieho portu (6) a pripojte k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný bielym svetlom LED indikátora (5), po úplnom nabití dióda zhasne.

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K BLUETOOTH

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (1), kým prevádzkový LED indikátor (3) nezačne blikať na modro-červeno a nezvze sa zvukový signál. Slúchadlá sa teraz nachádzajú v spárovacom režime.
2. Na svojom zariadení aktivujte Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy HIVE Aura 5 ANC“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a prevádzkový LED indikátor (3) sa bliká modro.

Poznámka: Slúchadlá sa automaticky pripoja k poslednému spárovanému zariadeniu. Slúchadlá sa po 5 minútach z dôvodu úspory batérie automaticky vypnú, ak za ten čas stratia spojenie so zariadením alebo nebudú pripojené k žiadnemu zariadeniu.

VYPNUTIE SLÚCHADIEL

Na vypnutie slúchadiel stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (1) cca 5 sekund. Ozve sa zvukový signál, LED indikátor (3) sa rozsvieti na červeno a zhasne.

FUNKCIA ANC

Pre aktiváciu funkcie ANC (Active Noise Cancelling) stlačte spínač (2). V aktívnom režime ANC svieti prevádzková dióda (3) zeleno. Pre aktiváciu funkcie Ambient (zosilnenie okolitého zvuku) stlačte spínač (4). V aktívnom režime Ambient bliká prevádzková dióda (3) zeleno.

OVLÁDANIE HUDBY

Prehrávanie/pozastavenie: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo. (1)

Ďalšia skladba: dvakrát stlačte tlačidlo (2)

Predchádzajúca skladba: dvakrát stlačte tlačidlo (4)

Zvýšenie hlasitosti: dlho stlačte tlačidlo (2)

Zníženie hlasitosti: dlho stlačte tlačidlo (4)

TELEFÓNNE HOVORY

Pre prijatie a ukončenie hovoru krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (1). Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením multifunkčného tlačidla na cca 2 sekundy. Dvojitým stlačením toho istého tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

Poznámka: Niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené volanie na vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade zvolte podľa inštrukcií na svojom mobilnom telefóne.

SIRI A GOOGLE ASSISTANT

Hlasových asistentov aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dlhým stlačením multifunkčného tlačidla (1).

PRIPOJENIE K APLIKÁCII

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ na trhu mobilných aplikácií a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte si nový účet alebo použite súčasný účet.
3. Po nastavení hesla prejdite k ďalšiemu kroku „Pridať zariadenie“.
4. Zapnite Bluetooth, podľa sily signálu vzdialenosti budú nájdené blízke zariadenia.
5. Kliknite na tlačidlo „+“
6. Počkajte na „pripojenie“
7. Pridanie prebehlo úspešne, zobrazí sa „hotovo“
8. Vaše zariadenie je úspešne pripojené.

Poznámka: Pred párovaním s každým novým zariadením je nutné slúchadlá uviesť do továrenského nastavenia vždy, keď chcete slúchadlá na novom zariadení pripojiť k aplikácii Niceboy ION.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

V prípade technických ťažkostí uvediete slúchadlá do výrobného nastavenia týmto spôsobom:

1. Vypnite slúchadlá, odstráňte ich zo zoznamu spárovaných zariadení a vypnite bluetooth.
2. Zapnite slúchadlá tak, aby sa nachádzali v režime párovania. Ľad dióda bliká striedavo modro a červeno.
3. Päťkrát krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (1). Slúchadlá sa samy vypnú.
4. Po opätovnom zapnutí slúchadiel je proces dokončený.

ŠPECIFIKÁCIA

Verzia BT:	5.4
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Podporované profily BT:	A2DP, AVRCP, HFP
Podporované kodeky:	AAC, SBC
Frekvencia:	20 Hz - 20 kHz
Citlivosť:	95+/-3 dB
Doba prehrávania:	až 60 hodín (pri 50% hlasitosti)
Doba prehrávania s ANC:	až 30 hodín (pri 50% hlasitosti)
Dosah:	10 m
Reproduktor:	40 mm
Doba nabíjania:	2 - 3 hodiny
Napájanie:	DC 5 V / 0,35 A

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky.

V prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť napríklad k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Štandardná záručná doba na batériu či akumulátory je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným užívaním. Štandardná doba životnosti batérie je šesť mesiacov, avšak je možné ju predĺžiť vhodným zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu či akumulátor.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiofrekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Príručku na prevzatie v elektronickej podobe nájdete na www.niceboy.eu v sekcii podpora. Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy HIVE AURA 5 ANC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. (Firemné a podnikové použitie).

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Travel case
Wireless headphones
USB-C charging cable
AUX cable jack (3.5 mm)
Instructions for Use

PRODUCT DESCRIPTION

1. Multi-function button
2. ANC switch / Volume up/ Next track
3. Operating LED indicator
4. Ambient switch / Volume down/ Previous track
5. LED charging indicator
6. Charging USB-C slot
7. 3.5 mm jack AUX input
8. Microphone



CHARGING

We recommend fully charging the headphones before their first use to maximize the battery's lifespan. It takes approximately 3 hours to fully charge. Low battery is announced by an audible signal. To charge the headphones, connect the enclosed USB-C cable to the charging port (6) and connect to any charging adapter (voltage 5V and output current minimum of 1A) or to a USB port on your PC. Charging is signalled by the LED indicator (5), the diode goes down when charging is complete.

POWER ON THE HEADPHONES AND CONNECT TO BLUETOOTH

1. Press and hold the multifunctional button (1) until the operational LED indicator (3) begins to flash blue-red and you hear the audio signal. The headphones are now in pairing mode.
2. Activate Bluetooth on your device and select "Niceboy HIVE Aura 5 ANC" from the list of available devices. Your device will connect to the headphones. Successful pairing is announced by an audio signal and the operational LED indicator (3) will begin to shine red.

Note: The headphones will automatically connect to the device with which they were last paired. In an effort to extend battery life, the headphones will automatically power off after 5 minutes of the connection to your device being lost or not being connected to another device.

POWERING OFF THE HEADPHONES

Press and hold the multifunctional button (1) for approx. 5 seconds to power off the headphones. An audio signal will sound and the LED indicator (3) will shine red once before shutting off.

ANC FUNCTION

To activate the ANC (Active Noise Canceling) function, press the switch (2). In active ANC mode, the operating LED (3) lights up green. Press the switch (4) to activate the Ambient function. In active Ambient mode, the operating diode (3) flashes green.

MUSIC CONTROLS

Play/pause: press the multifunction button. (1)

Next track: press twice button (2)

Previous track: press twice button (4)

Increase volume: long press button (2)

Decrease volume: long press button (4)

TELEPHONE CALLS

To answer and end the call, briefly press the multifunction button (1). Reject an incoming call by pressing the multifunction button for approx. 2 seconds. Press the same button twice to dial the last number called.

Note: Some mobile telephones prefer to set up calls to their own microphone and headphones. Should this be the case, alter the settings according to the instructions given for your own device.

SIRI AND GOOGLE ASSISTANT

You may activate voice assistance while in standby mode or when listening to music by long pressing the multifunctional button (1).

CONNECTING TO THE APP

1. Download the app by scanning the QR code using your mobile phone, or search for „Niceboy ION“ in the mobile app store and download the app.
2. Start the „Niceboy ION“ app and sign up with a new account or use your existing account.
3. After setting the password, go to the next step „Add device“.
4. Switch on Bluetooth; nearby devices will be found based on the strength of the signal.
5. Press the „+“ button
6. Wait for the prompt „Connection“
7. Adding the device successful: „completed“ is displayed
8. Your device is successfully connected.

Note: Prior to pairing to any new device, it is necessary to reset the earphones to the factory settings each time when you wish to connect the earphones to the Niceboy ION app on the new device.

FACTORY SETTINGS

In case of technical problems, reset the earphones to the factory settings as follows.

1. Turn off the headphones, remove them from the list of paired devices and turn off bluetooth.
2. Turn on the headphones so that they are in pairing mode. The LED flashes alternately blue and red.
3. Briefly press the multifunction button (1) five times. The headphones will turn off by themselves.
4. After turning the headphones back on, the process is complete.

SPECIFICATIONS

BT version:	5.4
Frequency band:	2.4 GHz
Radio frequency power:	≤ 2.5 mW
Supported BT profiles:	A2DP, AVRCP, HFP
Supported codecs:	AAC, SBC
Frequency:	20 Hz - 20 kHz
Sensitivity:	95+/-3 dB
Playback time:	up to 60 hours (at 50% volume)
Play time with ANC:	up to 30 hours (at 50% volume)
Range:	10 m
Speaker:	40 mm
Charging time:	2 - 3 hours
Power supply:	DC 5 V / 0.35 A

SAFETY INFORMATION

Listening to music at excessive volume can damage your hearing. Do not subject the equipment to fluids and moisture. Do not expose the device to excessively high/low temperatures, and do not attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height.

In case of improper handling (long charging, short circuit, breaking with another object, etc.), fires, overheating or battery leakage may occur, for example. The standard warranty period for the battery or accumulators is 24 months. However, the warranty does not cover capacity loss caused by normal use. The standard lifespan of a battery is six months, but it can be extended by proper handling and care of the battery or accumulator.

Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

The manual may be downloaded in its electronic form at www.niceboy.eu under the support section. NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy HIVE AURA 5 ANC complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/en/declaration/hive-aura-5-anc>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices (business and corporate use)
In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

LIEFERUMFANG

Reisehülle
Kabellose Kopfhörer
USB-C-Ladekabel
Audiokabel mit Klinkenstecker 3.5 mm
Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Multifunktionstaste
2. ANC-Schalter / Lautstärke erhöhen / Nächster Titel
3. LED-Betriebsanzeige
4. Umgebungsschalter / Lautstärke verringern / Vorheriger Titel
5. LED-Ladeanzeige
6. USB-C-Ladesteckplatz
7. 3,5-mm-AUX-Eingang
8. Mikrofon

**LADEN**

Um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren, empfehlen wir, den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Das vollständige Aufladen dauert ungefähr 3 Stunden. Ein schwacher Akkustand wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Um den Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den Ladeanschluss (6) an und verbinden Sie es mit einem beliebigen Ladeadapter (Spannung 5 V und Ausgangsstrom mindestens 1 A) oder mit einem

USB-Anschluss Ihres PCs. Der Ladevorgang wird durch die LED-Anzeige (5) signalisiert. Die Diode erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER UND KOPPELN MIT BLUETOOTH

1. Die Multifunktionstaste (1) drücken und gedrückt halten, bis die LED-Betriebsanzeige (3) blau-rot zu blinken beginnt und ein akustisches Signal ertönt. Die Kopfhörer befinden sich jetzt im Pairing-Modus.
2. Auf ihrem Gerät Bluetooth aktivieren und im Verzeichnis der verfügbaren Geräte „Niceboy HIVE Aura 5 ANC“ auswählen. Das Gerät verbindet sich mit den Kopfhörern. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet, und die LED-Betriebsanzeige (3) blinkt blau.

Anmerkung: Die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Die Kopfhörer schalten sich nach 5 Minuten automatisch aus, um Energie zu sparen, wenn sie für diese Zeit die Verbindung mit dem Gerät verlieren oder mit keinem Gerät verbunden werden.

AUSSCHALTEN DER KOPFHÖRER

Zum Ausschalten der Kopfhörer die Multifunktionstaste (1) drücken und etwa 5 Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein akustisches Signal, die LED-Anzeige (3) leuchtet rot auf und erlischt.

ANC FUNKTION

Für die Aktivierung der ANC (Active Noise Cancelling) Funktion den Schalter (2) drücken. Im aktiven Modus ANC leuchtet die Betriebsanzeige (3) grün. Drücken Sie den Schalter (4), um die Ambient-Funktion zu aktivieren. Im aktiven Ambient-Modus blinkt die Betriebsdiode (3) grün.

BEDIENUNG DER MUSIK

Abspielen / Stoppen: kurz die Multifunktionstaste drücken. (1)

Nächstes Lied: zweimal die Taste (2) drücken

Vorhergehendes Lied: zweimal die Taste (4) drücken

Erhöhung der Lautstärke: lang die Taste (2) drücken.

Verringerung der Lautstärke: lang die Taste (4) drücken.

TELEFONGESPRÄCHE

Um den Anruf anzunehmen und zu beenden, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste (1). Lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab, indem Sie die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden lang drücken. Drücken Sie dieselbe Taste zweimal, um die zuletzt angerufene Nummer zu wählen.

Anmerkung: Bei einigen Mobiltelefonen ist das Anrufen auf das eigene Mikrophon und den eigenen Hörer als vorrangig eingestellt. Führen Sie die Wahl in einem solchen Falle entsprechend den Instruktionen in Ihrem Mobiltelefon durch.

SIRI UND GOOGLE ASSISTANT

Die Sprachassistenten aktivieren Sie im Bereitschaftsmodus oder beim Abspielen von Musik durch langes Drücken der Multifunktionstaste (1).

VERBINDUNG MIT DER APP

1. Laden Sie die App mit Hilfe Ihres Mobiltelefons durch Scannen des QR Code herunter oder suchen Sie im App Store nach „Niceboy ION“ und laden Sie die App herunter.
2. Öffnen Sie die App „Niceboy ION“ und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Konto.
3. Nach dem Einrichten eines Passworts gehen Sie zum nächsten Schritt, „Gerät hinzufügen“, über.
4. Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein, entsprechend der Signalstärke und Entfernung werden die in der Nähe befindlichen Geräte angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste „+“
6. Warten Sie auf „Verbindung“
7. Nach erfolgreichem Hinzufügen wird „fertig“ angezeigt
8. Ihr Gerät wurde erfolgreich verbunden.

Anmerkung: Vor dem Pairing mit jedem neuen Gerät müssen die Kopfhörer immer dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie die Kopfhörer auf dem neuen Gerät mit der Niceboy ION App verbinden möchten.

WERKSEINSTELLUNGEN

Bei technischen Problemen setzen Sie die Kopfhörer wie folgt auf die Werkseinstellung zurück:

1. Schalte den Kopfhörer aus, entferne ihn aus der Liste der gekoppelten Geräte und schalte Bluetooth aus.
2. Schalte den Kopfhörer ein, sodass er sich im Kopplungsmodus befindet. Die LED blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Drücke die Multifunktionstaste (1) fünfmal kurz. Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus.
4. Nach dem erneuten Einschalten ist der Vorgang abgeschlossen.

SPEZIFIKATIONEN

BT-Version:	5.4
Frequenzband:	2,4 GHz
Radiofrequenzleistung:	≤ 2,5 mW
Unterstützte BT-Profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Unterstützte Codecs:	AAC, SBC
Frequenz:	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit:	95 +/- 3 dB
Wiedergabezeit:	bis zu 60 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Wiedergabezeit mit ANC:	bis zu 30 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Reichweite:	10 m
Lautsprecher:	40 mm
Ladezeit:	2 – 3 Stunden
Stromversorgung:	DC 5 V / 0,35 A

SICHERHEITSHINWEISE

Das Hören von Musik in zu hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Setzen Sie das Gerät nicht Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen zu niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe. Bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Bruch mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es beispielsweise zu Bränden, Überhitzung oder Auslaufen des Akkus kommen. Die Standardgarantiezeit für die Batterie oder Akkus beträgt 24 Monate. Die Garantie deckt jedoch keinen Kapazitätsverlust ab, der durch normalen Gebrauch verursacht wird. Die Standardlebensdauer einer Batterie beträgt sechs Monate, sie kann jedoch durch die richtige Handhabung und Pflege der Batterie oder des Akkus verlängert werden.

Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die Funkanlage betrieben wird, und die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird.

In elektronischer Form finden Sie die Anleitung zum Download auf www.niceboy.eu in der Sektion Unterstützung. Hiermit erklärt die Firma NICEBOY s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy HIVE 5 AURA ANC den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/de/declaration/hive-aura-5-anc>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird.

Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Hordozótok
Vezeték nélküli fejhallgató
USB-C töltőkábel
3.5 mm jack audio kábel
Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Többfunkciós gomb
2. ANC kapcsoló / Hangerő növelése/ Következő szám
3. Működési LED jelzőfény
4. Környezeti kapcsoló / Hangerő csökkentése/ Előző szám
5. LED töltésjelző
6. Töltő USB-C nyílás
7. 3,5 mm-es jack AUX bemenet
8. Mikrofon



TÖLTÉS

Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsse fel a fejhallgatót, hogy maximalizálja az akkumulátor élettartamát. A teljes feltöltéshez körülbelül 3 óra szükséges. Az akkumulátor lemerülését hangjelzés jelzi. A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a töltőporthoz (6), és csatlakoztassa bármelyik töltőadapterhez (feszültség 5 V és kimeneti áram minimum 1 A) vagy a számítógép USB-portjához. A töltést a LED jelzőfény (5) jelzi, a dióda a töltés befejeztével kialszik.

A FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS BLUETOOTH-KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot (1), amíg a működésjelző LED lámpa (3) kéken-pirosan villogni nem kezd, és nem hallható hangjelzés. A fejhallgató ekkor párosító üzemmódban van.
2. Aktiválja az eszközön a Bluetooth funkciót, majd a rendelkezésre álló eszközök közül válassza ki a „Niceboy HIVE Aura 5 ANC” opciót. Az eszköz csatlakozik a fejhallgatóhoz. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi, és a működésjelző LED lámpa (3) kéken villog.

Megjegyzés: A fejhallgató automatikusan az utolsó párosított eszközhöz csatlakozik.

Energiatakarékosági okokból kifolyólag a fejhallgató 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha közben elveszíti a kapcsolatot az eszközzel, vagy nem kerül összekapcsolásra semmilyen eszközzel.

A FEJHALLGATÓ KIKAPCSOLÁSA

A fejhallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot (1). Hangjelzés hallható, a LED lámpa (3) pirosan világít majd kialszik.

ANC FUNKCIÓ

Az ANC (Active Noise Canceling) funkció aktiválásához nyomja meg a kapcsolót (2). Aktív ANC üzemmódban a működési LED (3) zölden világít. Nyomja meg a kapcsolót (4) az Ambient funkció aktiválásához. Aktív környezeti üzemmódban a működési dióda (3) zölden villog.

ZENEVEZÉRLÉS

Lejátszás/szünet: nyomja meg a többfunkciós gombot. (1)

Következő szám: nyomja meg kétszer a gombot (2)

Előző szám: nyomja meg kétszer a gombot (4)

Hangerő növelése: nyomja meg hosszan a gombot (2)

Hangerő csökkentése: nyomja meg hosszan a gombot (4)

TELEFONHÍVÁSOK

A hívás fogadásához és befejezéséhez nyomja meg röviden a többfunkciós gombot (1). A bejövő hívás elutasítása a többfunkciós gomb kb. 2 másodpercig tartó lenyomásával. Nyomja meg kétszer ugyanazt a gombot az utoljára hívott szám tárcsázásához.

Megjegyzés: Egyes mobiltelefonok esetében alapértelmezett beállítása a saját mikrofon és fejhallgató használata. Ilyen esetben kövesse a mobiltelefonja utasításait.

SIRI ÉS GOOGLE ASSISTANT

A hangalapú asszisztenst készenléti üzemmódban vagy zenelejátszáskor a többfunkciós gombot (1) hosszú lenyomva aktiválja.

CSATLAKOZTATÁS ALKALMAZÁSHOZ

1. Töltsük le az alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy rákereséssel a „Niceboy ION”-ra az alkalmazás-áruházban.
2. Nyissuk meg a „Niceboy ION” alkalmazást, és regisztráljunk egy fiókot, vagy használjuk a már meglévőt.
3. A jelszó beállítása után folytassuk az „Eszköz hozzáadása” lépéssel.
4. Kapcsoljuk be a Bluetooth-t, a jelerősségnek megfelelően megjelennek a közeli eszközök.
5. Kattintsunk a „+” gombra
6. Várjuk meg, amíg létrejön a „kapcsolat”
7. A csatlakoztatás sikeres volt, megjelenik a „kész” felirat
8. Készülékünk csatlakoztatása sikeresen megtörtént.

Megjegyzés: Minden egyes új eszközzel való párosítás előtt a fejhallgatót vissza kell állítani a gyári beállításokra, hogy a fejhallgatóval a Niceboy ION alkalmazáshoz csatlakozhassunk.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Műszaki probléma esetén állítsuk vissza a fejhallgató gyári beállításait az alábbiak szerint.

1. Kapcsolja ki a fejhallgatót, távolítsa el a párosított eszközök listájáról, és kapcsolja ki a Bluetooth-t.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót, hogy párosítási módban legyen. A LED felváltva kéken és pirosan villog.
3. Nyomja meg ötször röviden a többfunkciós gombot (1). A fejhallgató magától kikapcsol.
4. A fejhallgató visszakapcsolása után a folyamat befejeződött.

TERMÉKISMERTETÉS

BT verzió:	5.4
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5 mW
Támogatott BT profilok:	A2DP, AVRCP, HFP
Támogatott kodekek:	AAC, SBC
Frekvencia:	20 Hz - 20 kHz
Érzékenység:	95+/-3 dB
Lejátszási idő:	akár 60 óra (50%-os hangerő mellett)
Lejátszási idő ANC-vel:	akár 30 óra (50%-os hangerőn)
Hatótávolság:	10 m
Hangszóró:	40 mm
Töltési idő:	2-3 óra
Tápellátás:	DC 5 V / 0,35 A

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A túl nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja a hallást. Ne tegyük ki a készüléket nedvesség és pára hatásának. Ne tegyük ki a készüléket túl alacsony/magas hőmérsékletnek és ne próbáljuk meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől.

Nem megfelelő kezelés (hosszú töltés, rövidzárlat, más tárggyal való törés stb.) esetén például tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás léphet fel. Az elem vagy akkumulátor normál garanciális ideje 24 hónap. A garancia azonban nem terjed ki a normál használatból eredő kapacitásvesztésre. Az akkumulátor normál élettartama hat hónap, de az elem vagy az akkumulátor megfelelő kezelésével és gondozásával ez meghosszabbítható.

Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt.

A letölthető elektronikus kivitelű használati útmutatót a www.niceboy.eu oldalon a támogatás szekcióban találja. Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az Niceboy HIVE AURA 5 ANC típusú

rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/hu/declaration/hive-aura-5-anc>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor.

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató. (Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás).

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Telefonska futrola za putovanja

Bežične slušalice

Kabel USB - C za punjenje

Audio kabel „jack“ 3.5 mm

Naputak za uporabu

OPIS PROIZVODA

1. Višenamjenska tipka
2. ANC prekidač / Glasnoća / Sljedeća pjesma
3. LED indikator rada
4. Ambijentalni prekidač / Stišavanje zvuka/ Prethodna pjesma
5. LED indikator punjenja
6. USB-C utor za punjenje
7. 3,5 mm jack AUX ulaz
8. Mikrofon



PUNJENJE

Preporučljivo je prije prve uporabe potpuno napuniti slušalice radi maksimiziranja životnog vijeka baterije. Punjenje do kraja traje oko 3 sata. Uređaj zvučnim signalom signalizira nisku napunjenost baterije. Prilikom punjenja baterije, priključite USB - C kabel na ulaz za punjenje (6) i povežite ga s bilo kojim adapterom za punjenje (napon 5 V i minimalno 1 A izlazne struje) odnosno na USB priključak u vašem računalu. Režim punjenja signaliziraju LED diode za punjenje (5). Kada je baterija napunjena do kraja, dioda se gasi.

UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I UPARIVANJE S BLUETOOTH

1. Pritisnite i držite multifunkcijsku tipku (1) pritisnutom dok LED indikator (3) ne počne treperiti plavo - crvenom bojom bez zvučnog signala. Slušalice se sada nalaze u režimu uparivanja.
2. Na svom uređaju aktivirajte Bluetooth i u popisu dostupnih uređaja izaberite „Niceboy HIVE Aura 5 ANC“. Uređaj će se priključiti na slušalice. Uspješno uparivanje najavit će se akustičnim upozorenjem, a LED dioda (3) će početi svijetliti plavom bojom.

Napomena: Slušalice se automatski priključuju na posljednji upareni uređaj.

Slušalice će se automatski isključiti nakon 5 minuta radi uštede energije baterije, ako se u to vrijeme izgubi veza s uređajem ili neće biti povezan s bilo kojim uređajem.

ISKLJUČIVANJE SLUŠALICA

Za gašenje slušalica pritisnite i držite 5 sekunde multifunkcijsku tipku (1). Tijekom punjenja LED indikator (3) svijetlit će crvenom bojom a nakon toga će se ugasi.

FUNKCIJA ANC

Za aktiviranje funkcije ANC (Active Noise Canceling) pritisnite prekidač (2). U aktivnom ANC modu radna LED (3) svijetli zeleno. Pritisnite prekidač (4) za aktiviranje funkcije ambijenta. U aktivnom ambijentalnom načinu radna dioda (3) treperi zeleno.

UPRAVLJANJE GLAZBE

Reprodukcija/pauza: kratko pritisnite višenamjensku tipku. (1)

Sljedeća pjesma: dvaput pritisnite (2)

Prethodna pjesma: dvaput pritisnite (4)

Povećaj glasnoću: dugo pritisnite (2)

Stišavanje glasnoće: dugo pritisnite (4)

TELEFONSKI POZIVI

Kako biste odgovorili i prekinuli poziv, kratko pritisnite višenamjensku tipku (1). Odbijte dolazni poziv pritiskom na višenamjensku tipku otprilike 2 sekunde. Dvaput pritisnite isti gumb za biranje posljednjeg pozvanog broja.

Napomena: Određeni mobilni telefoni imaju pretpodešeno zvanje preko mikrofona i slušalica. U tom slučaju se pridržavajte uputa na svom mobilnom telefonu.

SIRI A GOOGLE ASSISTANT

Dugo pritisnite za aktiviranje glasovnih pomoćnika u stanju pripravnosti ili tijekom reprodukcije pjesme višenamjenske tipke (3).

POVEZIVANJE S APLIKACIJOM

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda pomoću svog mobilnog telefona ili potražite „Niceboy ION” u trgovini mobilnih aplikacija i preuzmite aplikaciju.
2. Pokrenite aplikaciju „Niceboy ION” i prijavite se s novim računom ili upotrijebite svoj postojeći račun.
3. Prijedite na sljedeći korak „Dodaj uređaj” za postavljanje lozinke.
4. Uključite Bluetooth; uređaji u blizini bit će pronađeni na temelju jačine signala.
5. Pritisnite gumb „+”
6. Pričekajte upit „Povezivanje”
7. Uspješno dodavanje uređaja: prikazana je poruka „dovršeno”
8. Vaš uređaj uspješno je povezan.

Napomena: Prije uparivanja s bilo kojim novim uređajem, potrebno je ponovno postaviti slušalice na tvorničke postavke svaki put kada želite povezati slušalice s aplikacijom Niceboy ION na novom uređaju.

TVORNIČKE POSTAVKE

U slučaju tehničkih problema, ponovno postavite slušalice na tvorničke postavke na sljedeći način.

1. Isključite slušalice, uklonite ih s popisa uparenih uređaja i isključite bluetooth.
2. Uključite slušalice tako da budu u načinu uparivanja. LED lampica treperi naizmjenično plavo i crveno.
3. Kratko pritisnite višenamjensku tipku (1) pet puta. Slušalice će se same isključiti.
4. Nakon što ponovno uključite slušalice, proces je završen.

SPECIFIKACIJA

BT verzija:	5.4
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Radiofrekvencijska snaga:	≤ 2,5 mW
Podržani BT profili:	A2DP, AVRCP, HFP
Podržani kodeci:	AAC, SBC
Frekvencija:	20Hz - 20kHz
Osjetljivost:	95+/-3dB
Vrijeme reprodukcije:	do 60 sati (na 50% glasnoće)
Vrijeme reprodukcije s ANC-om:	do 30 sati (na 50% glasnoće)
Domet:	10 m
Zvučnik:	40 mm
Vrijeme punjenja:	2 - 3 sata
Napajanje:	DC 5V / 0.35A

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Slušanje glazbe s prejakom glasnoćom može oštetiti vaš sluh. Ne izlažite opremu tekućinama i vlazi. Ne izlažite uređaj pretjerano visokim/niskim temperaturama i ne pokušavajte ga rastaviti. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i pada s visine.

U slučaju nestručnog rukovanja (dugotrajno punjenje, kratki spoj, razbijanje drugim predmetom itd.) može doći do npr. požara, pregrijavanja ili curenja baterije. Standardni jamstveni rok za bateriju ili akumulator je 24 mjeseca. Međutim, jamstvo ne pokriva gubitak kapaciteta uzrokovan normalnim korištenjem. Standardni životni vijek baterije je šest mjeseci, ali se može produljiti pravilnim rukovanjem i brigom o bateriji ili akumulatoru.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i najveću snagu radio frekvencije koja se prenosi u frekvencijskom pojasu u kojem radio oprema radi.

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme HIVE AURA 5 ANC u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlašteni centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima.

Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja (Poslovna uporaba). Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestiti će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Etui podróżne
Słuchawki bezprzewodowe
Kabel ładujący USB-C
Kabel audio jack 3.5 mm
Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Przełącznik ANC / Głośność w górę/Następny utwór
3. Wskaźnik LED działania
4. Przełącznik otoczenia / Głośność w dół/Poprzedni utwór
5. Wskaźnik LED ładowania
6. Gniazdo ładowania USB-C
7. Wejście AUX jack 3,5 mm
8. Mikrofon



ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy ich pełne naładowanie w celu wydłużenia żywotności baterii. Pełne naładowanie trwa około 3 godzin. Sygnał dźwiękowy wskazuje niski poziom naładowania baterii. Aby naładować, podłącz dostarczony kabel USB-C do gniazda ładowania (6), a następnie podłącz go do dowolnego adaptera ładowania (napięcie 5 V, prąd wyjściowy min. 1 A) lub do USB w komputerze. Proces ładowania jest sygnalizowany czerwonym kolorem wskaźnika LED (5), po pełnym naładowaniu wskaźnik gaśnie.

WŁĄCZENIE SŁUCHAWEK I POŁĄCZENIE Z BLUETOOTH

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (1), aż wskaźnik LED pracy (3) będzie migał na przemian na niebiesko i czerwono oraz zabrzmi sygnał dźwiękowy. Teraz słuchawki znajdują się w trybie parowania.
2. Aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz z listy dostępnych urządzeń „Niceboy HIVE Aura 5 ANC”. Urządzenie łączy się ze słuchawkami. Ogłosi pomyślne parowanie sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED pracy (3) miga na niebiesko.

Uwaga: Słuchawki połączą się automatycznie z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Aby zaoszczędzić akumulator, słuchawki po 5 minutach wyłączają się automatycznie, jeśli w tym czasie utracą połączenie z urządzeniem, albo nie będą połączone z żadnym z urządzeń.

WYŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij przycisk wielofunkcyjny (1) i przytrzymaj go przez ok. 5 sekundy. Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED (3) zapala się na czerwono i gaśnie.

FUNKCJA ANC

Aby włączyć funkcję ANC (aktywna redukcja szumów), naciśnij przełącznik (2). W aktywnym trybie ANC dioda LED pracy (3) świeci się na zielono. Naciśnij przełącznik (4), aby włączyć funkcję Ambient. W aktywnym trybie Ambient dioda pracy (3) miga na zielono.

OBSŁUGA MUZYKI

Odtwarzanie/pauza: naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny. (1)

Następny utwór: podwójne naciśnięcie (2)

Poprzedni utwór: podwójne naciśnięcie (4)

Zwiększanie głośności: długie naciśnięcie (2)

Zmniejszanie głośności: długie naciśnięcie (4)

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Aby odebrać i zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (1). Odrzuć połączenie przychodzące, naciskając przycisk wielofunkcyjny na około 2 sekundy. Naciśnij dwukrotnie ten sam przycisk, aby wybrać ostatnio wybierany numer.

Uwaga: Niektóre telefony mają ustawioną preferencję prowadzenia rozmów za pomocą własnego mikrofonu i słuchawek. W takim przypadku wybierz odpowiednią opcję zgodnie z instrukcjami w Twoim telefonie.

SIRI I GOOGLE ASSISTANT

Asystenci głosowi włączają się w trybie gotowości lub podczas odtwarzania muzyki poprzez długie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (3).

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

1. Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego lub wyszukaj „Niceboy ION” w sklepie z aplikacjami mobilnymi i pobierz aplikację.
2. Otwórz aplikację „Niceboy ION” i zarejestruj nowe konto lub użyj dotychczasowego.
3. Po ustawieniu hasła przejdź do kolejnego kroku „Dodanie urządzenia”.
4. Włącz Bluetooth. Przy odpowiedniej sile sygnału i odległości zostaną znalezione znajdujące się w pobliżu urządzenia.
5. Kliknij przycisk „+”.
6. Poczekaj na „podłączenie”.
7. Nastąpiło dodanie urządzenia i pojawi się komunikat „gotowe”.
8. Urządzenie zostało podłączone.

Uwaga: Przed sparowaniem z jakimkolwiek nowym urządzeniem, należy w słuchawkach przywrócić ustawienia fabryczne zawsze, gdy słuchawki mają zostać połączone na nowym urządzeniu z aplikacją Niceboy ION.

USTAWIENIA FABRYCZNE

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić ustawienia fabryczne słuchawek w poniższy sposób.

1. Wyłącz słuchawki, usuń je z listy sparowanych urządzeń i wyłącz Bluetooth.
2. Włącz słuchawki, aby były w trybie parowania. Dioda LED miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono.
3. Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny (1) pięć razy. Słuchawki wyłączą się same.
4. Po ponownym włączeniu słuchawek proces jest zakończony.

SPECYFIKACJA

Wersja BT:	5.4
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Obsługiwane profile BT:	A2DP, AVRCP, HFP
Obsługiwane kodeki:	AAC, SBC
Częstotliwość:	20 Hz - 20 kHz
Czułość:	95 +/-3 dB
Czas odtwarzania:	do 60 godzin (przy 50% głośności)
Czas odtwarzania z ANC:	do 30 godzin (przy 50% głośności)
Zasięg:	10 m
Głośnik:	40 mm
Czas ładowania:	2 - 3 godziny
Zasilanie:	DC 5 V / 0,35 A

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiać urządzenia na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Nie podejmować prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości.

W przypadku nieprawidłowej obsługi (długie ładowanie, zwarcie, zerwanie z innym przedmiotem itp.) może dojść np. do pożaru, przegrzania lub wycieku z akumulatora. Standardowy okres gwarancji na baterię lub akumulatory wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak utraty pojemności spowodowanej normalnym użytkowaniem. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, ale można ją wydłużyć poprzez właściwą obsługę i pielęgnację baterii lub akumulatora.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w dziale pomocy. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy HIVE AURA 5 ANC jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. (Firmy i przedsiębiorstwa).

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Potovalni etui
Brezžične slušalke
Polnilni USB-C kabel
Audio kabel jack 3.5 mm
Navodila za uporabo

OPIS IZDELKA

1. Večfunkcijski gumb
2. Stikalo ANC / Povečanje glasnosti/ Naslednja skladba
3. LED indikator delovanja
4. Stikalo za okolje / Zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba
5. LED indikator polnjenja
6. Polnilna reža USB-C
7. 3,5 mm priključek AUX vhod
8. Mikrofon



POLNJENJE

Pred prvo uporabo slušalk jih svetujemo popolnoma napolniti, da bi dosegli najvišjo možno življenjsko dobo baterije. Popolna napolnitev zvočnika traja približno 3 ure. Na nizko stanje baterije opozori zvočni signal. Za polnjenje priključite priloženi USB-C kabel v polnilni vhod (6) in ga priključite na poljuben polnilec (napetost 5V in izhodni tok najmanj 1A) ali v USB v računalniku. Potek polnjenja signalizira bela lučka LED indikatorja (5), po popolnem polnjenju dioda ugasne.

VKLOP SLUŠALK IN ZDRUŽEVANJE Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite večnamensko tipko (1), dokler LED indikacija delovanja (3) ne začne utripati z modro in rdečo ter se ne oglasi zvočni signal. Slušalke so zdaj v združevalnem načinu.
2. Aktivirajte Bluetooth na svoji napravi in na seznamu razpoložljivih naprav izberite „Niceboy HIVE Aura 5 ANC“. Naprava se seznani s slušalkami. Zvok vas bo obvestil o uspešni povezavi signal in LED indikator delovanja (3) utripa modro.

Opomba: Slušalke se avtomatsko povežejo z zadnjo združeno napravo.

Slušalke se po 5 minutah zaradi varčevanja baterije samodejno izklopijo, če v tem času izgubijo povezavo z napravo ali ne bodo združene z nobeno napravo.

IZKLOP SLUŠALK

Za izklop slušalk pritisnite in cca 5 sekunde držite večnamensko tipko (1). Oglasi se zvočni signal, LED indikacija (3) se prižge rdeče in ugasne.

FUNKCIJA ANC

Za aktiviranje funkcije ANC (Active Noise Canceling) pritisnite stikalo (2). V aktivnem načinu ANC lučka za delovanje (3) sveti zeleno. Pritisnite stikalo (4), da aktivirate funkcijo Ambient. V aktivnem načinu Ambient delovna dioda (3) utripa zeleno.

UPRAVLJANJE GLASBE

Predvajanje/pavza: kratek pritisk na večfunkcijski gumb. (1)

Naslednja skladba: dvojni pritisk (2)

Prejšnja skladba: dvojni pritisk (4)

Povečanje glasnosti: dolg pritisk (2)

Zmanjšanje glasnosti: dolg pritisk (4)

TELEFONSKI KLICI

Če želite sprejeti in končati klic, na kratko pritisnite večnamensko tipko (1). Zavrnite dohodni klic s pritiskom na večnamensko tipko za približno 2 sekundi. Dvakrat pritisnite isti gumb, da pokličete zadnjo klicano številko.

SIRI IN GOOGLE ASSISTANT

Glasovna pomočnika aktivirate v načinu pripravljenosti ali med predvajanjem glasbe z dolgim pritiskom večnamensko tipko (3).

POVEZOVANJE Z APLIKACIJO

1. Aplikacijo prenesete tako, da z mobilnim telefonom skenirate QR kodo ali jo poiščete z imenom „Niceboy ION“ v trgovini z mobilnimi aplikacijami in jo prenesete.
2. Zaženite aplikacijo „Niceboy ION“ in ustvarite nov račun oziroma se prijavite z obstoječim računom.
3. Pojdite na naslednji korak „Add device“ (Dodajanje naprave), da nastavite geslo.
4. Vključite Bluetooth; naprave v bližini bodo odkrite glede na moč signala.
5. Pritisnite gumb „+“.
6. Počakajte na poziv „Connection“ (Povezava)
7. Dodajanje naprave je uspešno: prikaže se „completed“ (končano).
8. Naprava je uspešno povezana.

Opomba: Preden slušalke seznanite z novo napravo, jih je treba ponastaviti na tovarniške nastavitve, in sicer vsakič, ko jih želite povezati z aplikacijo „Niceboy ION“ na novi napravi.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V primeru tehničnih težav ponastavite slušalke na tovarniške nastavitve po naslednjem postopku.

1. Izključite slušalke, jih odstranite s seznama seznanjenih naprav in izključite bluetooth.
2. Vključite slušalke, tako da so v načinu seznanjanja. LED utripa izmenično modro in rdeče.
3. Petkrat na kratko pritisnite večnamenski gumb (1). Slušalke se bodo same izklopile.
4. Po ponovnem vklopu slušalk je postopek končan.

SPECIFIKACIJE

Različica BT:	5.4
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Moč radijske frekvence:	≤ 2,5 mW
Podprti BT profili:	A2DP, AVRCP, HFP
Podprti kodeki:	AAC, SBC
Frekvenca:	20Hz - 20kHz

Občutljivost:	95+/-3dB
Čas predvajanja:	do 60 ur (pri 50% glasnosti)
Čas predvajanja z ANC:	do 30 ur (pri 50% glasnosti)
Domet:	10 m
Zvočnik:	40 mm
Čas polnjenja:	2 - 3 ure
Napajanje:	DC 5V / 0,35 A

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri pretirani glasnosti lahko poškoduje sluh. Opreme ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine.

V primeru nestrokovnega ravnanja (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, zlom z drugim predmetom itd.) lahko pride npr. do požara, pregrevanja ali puščanja baterije. Standardna garancijska doba za baterijo ali akumulatorje je 24 mesecev. Vendar pa garancija ne pokriva izgube zmogljivosti, ki jo povzroči običajna uporaba. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, vendar jo lahko s pravilnim ravnanjem in nego baterije ali akumulatorja podaljšamo.

V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema.

Navodila za prenos v elektronski obliki najdete na www.niceboy.eu v sekciji pomoč. NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy HIVE AURA 5 ANC skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/sl/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme (podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Carcasa de transport
Căști fără fir
Cablul de încărcare USB-C
Cablul audio de 3,5 mm
Instrucțiuni de utilizare

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton multifuncțional
2. Comutator ANC / Creștere volum/ Următoarea melodie
3. Indicator LED de funcționare
4. Comutator ambiental / Reducerea volumului/Piesă anterioară
5. LED indicator de încărcare
6. Slot de încărcare USB-C
7. Intrare AUX jack de 3,5 mm
8. Microfon

**ÎNCĂRCARE**

Vă recomandăm să încărcați complet căștile înainte de a le utiliza pentru prima dată pentru a maximiza capacitatea bateriei. Încărcarea completă durează aproximativ 3 ore. Capacitatea scăzută a bateriei este indicată de un semnal acustic. Pentru încărcare, conectați cablul USB-C furnizat la portul de încărcare (6) și conectați-l la orice adaptor de încărcare (tensiune 5V și curent de ieșire de cel puțin 1A) sau la un USB din computer. Progresul încărcării este semnalizat de lumina alba a indicatorului LED (5), după încărcarea completă dioda se stinge.

ACTIVAREA CĂȘTILOR ȘI CONECTAREA LA BLUETOOTH

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (1) până când LED-ul de operare (3) clipește albastru-roșu și se aude un semnal sonor. Căștile sunt acum în regimul de asociere.
2. Activați Bluetooth pe dispozitiv și selectați „Niceboy HIVE Aura 5 ANC”. Dispozitiv se conectează la căști. Împerecherea reușită este semnalată printr-un semnal acustic și LED-ul de funcționare (3) clipește albastru.

Notă: Căștile se conectează automat la ultimul dispozitiv asociat.

Căștile se vor opri automat după 5 minute pentru a economisi energia bateriei, dacă pe această perioadă pierd conexiunea la dispozitiv sau nu vor fi conectate la niciun dispozitiv.

ÎNCHIDEREA CĂȘTILOR

Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (1) timp de aproximativ 5 secunde. Se aude un semnal acustic, indicatorul LED (3) se aprinde roșu și se stinge.

FUNCȚIA ANC

Pentru a activa funcția ANC (Anulare activă a zgomotului), apăsați comutatorul (2). În modul ANC activ, LED-ul de funcționare (3) se aprinde în verde. Apăsați comutatorul (4) pentru a activa funcția Ambient. În modul Ambient activ, dioda de operare (3) clipește verde.

CONTROLUL MUZICII

Redare/pauză: apăsați scurt butonul multifuncțional. (1)

Piesa următoare: apăsați de două ori (2)

Piesa anterioară: apăsați dublu (4)

Creștere volum: apăsați lungă (2)

Reducerea volumului: apăsați lungă (4)

APELURI TELEFONICE

Pentru a răspunde și a încheia apelul, apăsați scurt butonul multifuncțional (1). Respingeți un apel primit apăsând butonul multifuncțional timp de aproximativ 2 secunde. Apăsați același buton de două ori pentru a forma ultimul număr apelat.

Notă: Unele telefoane mobile au prioritar setate apelurile la propriul microfon și căști. În acest caz, faceți selecția conform instrucțiunilor de pe telefonul dvs. mobil.

SIRI ȘI GOOGLE ASSISTANT

Pentru a activa asistenții vocali în modul albine sau când redați muzică, apăsați lung butonul multifuncțional (3).

CONECTAREA LA APLICAȚIE

1. Descărcați aplicația prin scanarea codului QR folosind telefonul mobil sau căutați „Niceboy ION” în magazinul de aplicații mobile și descărcați aplicația.
2. Porniți aplicația „Niceboy ION” și înregistrați-vă cu un cont nou sau utilizați contul existent.
3. Treceți la pasul următor „Adăugați dispozitiv” pentru a seta parola.
4. Porniți Bluetooth; dispozitivele din apropiere vor fi găsite pe baza puterii semnalului.
5. Apăsați butonul „+”.
6. Așteptați solicitarea „Conexiune”
7. Adăugarea dispozitivului a reușit: „finalizat” este afișat
8. Dispozitivul este conectat cu succes.

Notă: Înainte de asociere cu orice dispozitiv nou, este necesar să resetați căștile la setările din fabrică de fiecare dată când doriți să conectați căștile la aplicația Niceboy ION de pe noul dispozitiv.

SETĂRI INIȚIALE DIN FABRICĂ

În cazul unor probleme tehnice, resetați căștile la setările din fabrică, după cum urmează.

1. Opriți căștile, eliminați-le din lista de dispozitive asociate și opriți bluetooth.
2. Porniți căștile astfel încât să fie în modul de asociere. LED-ul clipește alternativ albastru și roșu.
3. Apăsați scurt butonul multifuncțional (1) de cinci ori. Căștile se vor opri de la sine.
4. După ce porniți din nou căștile, procesul este încheiat.

SPECIFICAȚII

Versiunea BT:	5.4
Banda de frecvență:	2,4 GHz
Putere de radiofrecvență:	≤ 2,5 mW
Profiluri BT acceptate:	A2DP, AVRCP, HFP
Codecuri acceptate:	AAC, SBC
Frecvență:	20Hz - 20 kHz
Sensibilitate:	95+/-3 dB
Timpe de redare:	până la 60 de ore (la 50% volum)
Timpe de joc cu ANC:	până la 30 de ore (la 50% volum)
Raza de acțiune:	10 m
Difuzor:	40 mm
Timpe de încărcare:	2 - 3 ore
Alimentare:	DC 5 V / 0.35 A

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Ascultarea muzicii la un volum excesiv vă poate afecta auzul. Nu expuneți echipamentul la acțiunea lichidelor și umidității. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi excesiv de ridicate/scăzute și nu încercați să îl dezasamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime.

În caz de manipulare necorespunzătoare (încărcare lungă, scurtcircuit, rupere cu un alt obiect etc.), pot apărea incendii, supraîncălzire sau scurgeri de baterie, de exemplu. Perioada standard de garanție pentru baterie sau acumulatori este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu acoperă pierderile de capacitate cauzate de utilizarea normală. Durata de viață standard a unei baterii este de șase luni, dar poate fi prelungită prin manipularea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei sau a acumulatorului.

În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio.

Descarcăți manualul în format electronic de pe www.niceboy.eu la secțiunea de asistență. NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio Niceboy HIVE AURA 5 ANC este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/en/declaration/hive-aura-5-anc>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale.

Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice. (Utilizarea în firme și comercială). Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

PAKETETS INNEHÅLL

Resefodral

Trådlösa hörlurar

Laddningskabel (USB-C)

AUX-kabel med 3,5 mm teleplugg

Bruksanvisning

PRODUKTBESKRIVNING

1. Flerfunktionsknapp
2. ANC-omkopplare / Volym upp/ Nästa spår
3. Drifts-LED-indikator
4. Omgivningsbrytare / Volym ned/ Föregående spår
5. LED-laddningsindikator
6. Laddning av USB-C-kortplats
7. 3,5 mm jack AUX-ingång
8. Mikrofon

**LADDNING**

Vi rekommenderar att du laddar hörlurarna fullständigt innan du använder dem första gången för att maximera batteriets livslängd. Det tar cirka 3 timmar tills laddningen är komplett. Vid låg batterinivå hörs en ljudsignal. Du laddar hörlurarna genom att ansluta den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten (6) samt till valfri laddningsadapter (5 V spänning och minst 1 A utgående ström) eller till en USB-port på din PC. Laddningens fortskridande signaleras av det vita ljuset på LED-indikatorn (5), efter full laddning slocknar dioden.

SLÅ PÅ HÖRLURARNA OCH ANSLUTA TILL BLUETOOTH

1. Håll multifunktionsknappen (1) intryckt tills driftindikatorn (3) börjar blinka blått och rött och du hör en ljudsignal. Hörlurarna är nu i hopkopplingsläge.
2. Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "Niceboy HIVE Aura 5 ANC" på listan över tillgängliga enheter. Din enhet ansluts till hörlurarna. När anslutningen är klar hörs en ljudsignal och funktionsindikatorn (3) blinkar rött.

OBS! Hörlurarna ansluts automatiskt till den enhet som de senast kopplades ihop med. Om anslutningen bryts och hörlurarna inte ansluts till en annan enhet stängs hörlurarna av automatiskt efter 5 minuter för att förlänga batteritiden.

STÄNGA AV HÖRLURARNA

Tryck på multifunktionsknappen (1) i cirka 5 sekunder för att stänga av hörlurarna. En ljudsignal hörs och driftindikatorn (3) lyser till i rött innan hörlurarna stängs av.

ANC-FUNKTION

För att aktivera ANC (Active Noise Canceling)-funktionen, tryck på strömbrytaren (2). I aktivt ANC-läge lyser driftindikatorn (3) grönt. Tryck på knappen (4) för att aktivera Ambient-funktionen. I aktivt Ambient-läge blinkar manöverdioden (3) grönt.

MUSIKSTYRNING

Spela/pausa: tryck kort på multifunktionsknappen. (1)

Nästa spår: dubbeltryck (2)

Föregående spår: dubbeltryck (4)

Volym upp: lång tryckning (2)

Volym ned: lång tryckning (4)

TELEFONSAMTAL

För att besvara och avsluta samtalet, tryck kort på multifunktionsknappen (1). Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på multifunktionsknappen i ca 2 sekunder. Tryck på samma knapp två gånger för att slå det senast uppringda numret.

OBS! Vissa mobiltelefoner kopplar samtalen i första hand till sin egen mikrofon och sina egna hörlurar. Om så är fallet, ändra inställningarna enligt instruktionerna för din enhet.

SIRI OCH GOOGLE ASSISTENT

Du kan aktivera röststyrning i standby-läge eller medan du lyssnar på musik genom att trycka länge på multifunktionsknappen (3).

ANSLUTA TILL APPEN

1. Ladda ner appen genom att skanna QR-koden med din mobiltelefon eller sök på "Niceboy ION" i mobilens appbutik och ladda ner appen.
2. Starta appen "Niceboy ION" och registrera dig med ett nytt konto eller använd ditt befintliga konto.
3. Ange lösenordet och gå till nästa steg „Add Device“ (lägg till enhet).
4. Slå på Bluetooth; enheter i närheten hittas baserat på signalstyrkan.
5. Tryck på "+"-knappen.
6. Vänta på prompten "Connection" (anslutning).
7. När enheten har lagts till visas "completed" (slutförd).
8. Din enhet har anslutits.

OBS! Innan du kopplar ihop hörlurarna med en ny enhet är det nödvändigt att återställa dem till fabriksinställningarna. Detta måste du alltid göra innan du ansluter hörlurarna till appen Niceboy ION på den nya enheten.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Vid tekniska problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna på följande sätt:

1. Stäng av hörlurarna, ta bort dem från listan över ihopparade enheter och stäng av bluetooth.
2. Slå på hörlurarna så att de är i ihopparningsläge. Lysdioden blinkar växelvis blått och rött.
3. Tryck kort på multifunktionsknappen (1) fem gånger. Hörlurarna stängs av av sig själva.
4. När du har slagit på hörlurarna igen är processen klar.

SPECIFIKATIONER

BT-version:	5.4
Frekvensband:	2,4 GHz
Radiofrekvenseffekt:	≤ 2,5 mW
BT-profiler som stöds:	A2DP, AVRCP, HFP
Codecs som stöds:	AAC, SBC
Frekvens:	20 Hz - 20 kHz
Känslighet:	95+/-3 dB
Uppspelningstid:	upp till 60 timmar (vid 50 % volym)
Speltid med ANC:	upp till 30 timmar (vid 50 % volym)
Räckvidd:	10 m
Högtalare:	40 mm
Laddningstid:	2 - 3 timmar
Strömförsörjning:	DC 5 V / 0,35 A

SÄKERHETSINFORMATION

Om du lyssnar på musik med mycket hög volym kan det skada din hörsel. Utsätt inte enheten för vätskor eller fukt. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer och försök inte plocka isär den. Skydda utrustningen mot vassa föremål och se till att den inte faller ner.

Vid felaktig hantering (lång laddning, kortslutning, brytning med annat föremål etc.), kan t.ex. bränder, överhettning eller batteriläckage uppstå. Standardgarantiperioden för batteriet eller ackumulatorerna är 24 månader. Garantin täcker dock inte kapacitetsförlust orsakad av normal användning. Standardlivslängden för ett batteri är sex månader, men den kan förlängas genom korrekt hantering och skötsel av batteriet eller ackumulatorn.

När det gäller radioutrustning som avsiktligt sänder radiovågor ska instruktionerna och säkerhetsinformationen innehålla information om alla frekvensband som radioutrustningen använder samt den maximala radiofrekvenseffekt som sänds ut av det frekvensband som radioutrustningen använder.

Bruksanvisningen finns tillgänglig för nedladdning i elektronisk form på www.niceboy.eu i supportsektionen.

NICEBOY s.r.o. förklarar härmed att radioenheten av typen Niceboy HIVE Aura 5 ANC uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. En fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: <https://niceboy.eu/se/hive-aura-5-anc>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE OM AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (FÖR HUSHÅLL)



Ovanstående symbol på produkten eller medföljande dokumentation innebär att förbrukade elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras som kommunalt avfall. För att kassera produkten på rätt sätt, lämna in den på särskilt anvisade avfallsuppsamlingsplatser, där den kommer att kasseras gratis. Korrekt kassering av produkten hjälper till att bevara värdefulla naturresurser och förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa orsakad av felaktig avfallshantering. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller närmaste avfallsinsamlingsställe. Felaktig hantering av denna typ av avfall kan leda till böter enligt nationell lagstiftning.

Information för användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (för företag). Kontakta produkttillverkaren eller -importören för anvisningar om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för företag. De kan ge dig information om kasseringsmetoder för produkten och informera dig om vem som är skyldig att finansiera kasseringen av den elektriska enheten baserat på det datum då produkten släpptes ut på marknaden. Information om avfallshantering i länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast i EU-länder. För att kassera elektrisk och elektronisk utrustning på rätt sätt, be om mer information från din lokala myndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   