

130063 & 130064

Návod na obsluhu trezoru s elektronickým zámkom

Príprava pred použitím

1. Odstráňte čierny plastový kryt nad ovládacím panelom, ktorý zakrýva mechanický zámok (premost'ovací zámok).
2. ZATVORENIE: Otočte kľúčom v smere hodinových ručičiek. OTVORENIE: Otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete otvoriť dvere trezoru, otočte závoru proti smeru hodinových ručičiek.
3. Aby ovládací panel fungoval, musia sa používať batérie. Dodané batérie sú vo vnútri trezoru.
4. Otvorte kryt priečinku pre batérie na vnútornej strane dverí trezoru v smere šípky a vložte batérie (4 x 1,5 V AA Mignon).
5. Zatvorte dvere trezoru. Pokračujte krokom „Nastavenie vlastného PIN kódu“.

Nastavenie vlastného PIN kódu - 3- až 8-miestny

1. Výrobné nastavenie PIN kódu 159#. Zadaťte tento PIN kód. Ak sú zadané údaje správne, rozsvieti sa zelené svetlo.
2. Otočte závoru proti smeru hodinových ručičiek a

otvorte dvere trezoru.

3. Ak chcete zmeniť PIN kód: stlačte červené tlačidlo na vnútornej strane dverí trezoru vpravo od priečinku pre batérie.
4. Zatvorte dvere trezoru a zaistite ich závorou.

Pokyn: Aby bolo možné bezpečne zavrieť pomocou PIN kódu, musí byť mechanický premost'ovací zámok v uzamknutej polohe! Teraz zadajte svoj vlastný PIN kód a potvrdte tlačidlom „#“. Každým stlačením tlačidla zaznie zvukový signál na potvrdenie. Po stlačení tlačidla # sa rozsvieti zelené svetlo - nové nastavenie bolo úspešné. Tento kód sa už nesmie stratiť! Uchovávajte papier s kódom mimo trezor.

Obsluhovanie trezoru

1. Zadaťte svoj vlastný (novo nastavený) PIN kód a potvrdte tlačidlom „#“. Ak chcete otvoriť dvere trezoru, otočte závoru proti smeru hodinových ručičiek.
2. Po zadaní PIN kódu máte 5 sekúnd na otočenie závoru. V opačnom prípade sa mechanizmus znova zablokuje. V takom prípade sa musí PIN kód zadať znova. Nezabudnite: Po zadaní PIN kódu sa musí vždy stlačiť kláves „#“ na potvrdenie!

POZOR! Ak je zadaný nesprávny PIN kód, bliká ČERVENÉ svetlo; dvere trezoru sa neotvárajú. Pri 3 nesprávnych zadaniach je systém zablokovaný na 20 sekúnd!

DÔLEŽITÉ!

1. V prípade straty PIN kódu je možné trezor otvoriť pomocou kľúča, ktorý sa používa

s mechanickým zámkom.

Premost'ovací kľúč neodkladajte do trezoru! Otvorenie pomocou premost'ovacieho zámku: kľúč a závoru otočte proti smeru hodinových ručičiek.

2. Ak je kľúč stratený, budete potrebovať pre zákaznícky servis číslo kľúča vyryté v zámku.
3. Stále červené svetlo vedľa klávesnice signalizuje potrebu výmeny batérií. Vždy vymeňte všetky batérie naraz!
4. Ak ovládací panel nefunguje, pretože sú batérie vybité, trezor môžete otvoriť pomocou kľúča! Potom vymeňte batérie.

Právne upozornenie týkajúce sa likvidácie batérie

Batérie nesmú byť likvidované ako bežný odpad. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní vrátiť použité batérie. Svoje staré batérie môžete zlikvidovať na verejných zberných miestach vo vašej obci alebo všade, kde sa batérie tohto typu predávajú.

