

Návod na použitie pre Elektronický sejf

Katalógové číslo: 465009, 465010, 465011, 465016, 465017, 465018

Pre prvé otvorenie zatlačte ľavú stranu krytu, ktorý sa nachádza uprostred ovládacieho panela. Po uvoľnení krytu vložte do otvoru kľúč a otočte. Súčasne pootočte gombíkom. Na zadnej strane dverí sa nachádza miesto pre batérie. Vložte 4 batérie 1.5V. Dvierka nechajte otvorené a vytiahnite kľúčik.

Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte červené resetovacie tlačidlo (na ľavej strane zadnej časti dverí). Rozsvieti sa žlté svetlo a môžete zadať troch až osemmiestny kód. Pre potvrdenie nového kódu stlačte "#". Zaznie zvukové znamenie (dve pípnutia) - nový kód je v túto chvíľu potvrdený a uložený.

Otvorenie sejfu

Vložte užívateľský kód, ozve sa jedno pípnutie a bude blikať žlté svetlo. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie. Rozsvieti sa zelené svetlo a pootočením gombíka môžete dvierka otvoriť.

V prípade, že je zadaný chybný kód, ozve sa päť pípnutí.

Ak je chybný kód zadaný trikrát po sebe, systém sa na 20 sekúnd zablokuje.

Akonáhle je po 20tich sekundách znovu trikrát zadaný chybný kód, trezor sa zablokuje na 5 minút.

Uzavretie sejfu

Po vložení kódu bude zelená kontrolka blikať po dobu piatich sekúnd. V tejto dobe uzavrite sejf pomocou otáčacieho gombíka.

Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite núdzové kľúče rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení sejfu. Pre resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo na zadnej strane dverí.
2. Vybité batérie sú indikované červenou a zelenou kontrolkou. Akonáhle tieto dve súčasne svieti, je nutné batérie vymeniť.

Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!