

NÁVOD K POUŽITIU HODÍN ELTON

Do hodinového strojčka vložte batériu podľa označených polarít (+, -). V prípade nesprávneho vloženia sa hodiny nepoškodia, ale neuvedú sa do chodu. Ak máte hodiny s kyvadlom, je nutné pred vložením batérie do strojčka zavesiť kyvadlovú tyč so šošovkou na záves hodinového strojčka. Správny čas sa smie nastaviť **jedine** pomocou nastavovacího gombíka na zadnej strane hodinového strojčka.

Ak dojde k výraznej zmene v chode hodín, alebo ak sa zastavia, resp. ak sa u kyvadlových hodín výrazne zníži rozkvyv kyvadla, vymeňte batériu! Ponechanie vybitej batérie v hodinovom strojčeku môže spôsobiť oxidáciu kontaktov a poškodiť strojček.