

Návod na použitie kancelárskeho trezoru 465043

Pri prvom otvorení trezoru odstráňte plastový kryt na pravej / ľavej strane klávesnice. Potom vyberte hlavný kľúč a bezpečnostný kľúč (rúrkový) z obalu. Hlavný kľúč vložte do ľavej zásuvky, bezpečnostné do pravej. Potom najprv otočte bezpečnostným kľúčom, potom hlavným kľúčom a otočením gombíka otvorte dverka. **Vložte priložené batérie (zadná strana dvierok).** Potom trezor zatvorte a vytiahnite bezpečnostný kľúč.

Súčasťou balenia sú hlavné kľúč, bezpečnostný kľúč a kľúč na vnútornú schránku.

Výrobný užívateľský kód je nastavený na "1234", hlavný (master) kód na "123456"

ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "#", displej ukáže "_ _ _ _ _", vložte užívateľský kód ("1234"), stlačte znovu "#" pre potvrdenie požiadavky, displej ukáže "OPEN", stlačte a držte "*" po dobu 5 sekúnd, displej ukáže "_ _ _ _ _", potom vložte Vami zvolený užívateľský kód (1-8 číslic), po tomto nastavení znovu stlačte "#", displej zobrazí "IN" potvrdzujúci, že nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.

Zmena a nastavenie kódu pri otvorenom trezore

Pokiaľ sú dverka trezoru otvorené, stlačte resetovacie tlačidlo (na ľavej zadnej strane dvierok), displej ukáže "_ _ _ _ _", stlačte dvakrát "0", displej ukáže "_ _ _ _ _", potom vložte Vami zvolený užívateľský kód (1-8 číslic), stlačte "#" pre potvrdenie, displej zobrazí "IN" potvrdzujúci, že nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.

ZMENA HLAVNÉHO (MASTER) KÓDU

Zmena a nastavenie kódu pri zatvorenom trezore

Stlačte "#", displej ukáže "_ _ _ _ _", vložte užívateľský kód ("123456"), stlačte znovu "#" pre potvrdenie požiadavky, displej ukáže "OPEN", stlačte a držte "*" po dobu 5 sekúnd, displej ukáže "_ _ _ _ _", potom vložte Vami zvolený užívateľský kód, po tomto nastavení znovu stlačte "#", displej zobrazí "IN" potvrdzujúci, že nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.

Zmena a nastavenie kódu pri otvorení trezora

Pokiaľ sú dvierka trezoru otvorené, stlačte "#", displej ukáže "_ _ _ _ _", stlačte "0" dvakrát, potom stlačte resetovacie tlačidlo, displej ukáže " _ _ _ _ _", potom vložte vami zvolený hlavný kód (1-8 číslic), stlačte "#" pre potvrdenie, displej zobrazí "IN" potvrdzujúci, že nový užívateľský kód bol úspešne nastavený a uložený.

OTVORENIE TREZORA

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _", vložte Vami zvolený a uložený užívateľský kód, potom pre potvrdenie stlačte znovu "#", displej ukáže "OPEN", potom vložte hlavný kľúč a otočte im. Hlavný kľúč používajte pre otváranie trezoru vždy v kombinácii s kódom - dvojaký ochrana.

Ak zadáte kód zle, displej zobrazí "Error".

Ak zadáte kód zle 3x za sebou, spustí sa po dobu 60 sekúnd alarm.

ZÁZNAMY O OTVORENÍ TREZORA

Stlačte "#", displej ukáže " _ _ _ _ _", vložte Vami zvolený a uložený užívateľský kód, potom pre potvrdenie stlačte znovu "#", displej ukáže "OPEN", potom stlačte "0" alebo "8" . Displej zobrazí informácia o poslednom otvorení - spôsob otvorenia ("PASS1" znamená otvorenie cez užívateľský kód, "PASS2" znamená otvorenie cez hlavný kód). Pre získanie predchádzajúcej záznamu opäť stlačte "0" alebo "8", trezor ukladá až 58 záznamov.

Nastavenie času a dátumu

Pre nastavenie stlačte "*". Pre opravu stlačte znovu "*".

UPOZORNENIE

1) Ak sú batérie takmer vybité, displej zobrazí "LO-Batt" - okamžite vymeňte batérie a použite bezpečnostný kľúč spolu s hlavným pre otvorenie.

2) V prípade úplného vybitia batérií (bez výmeny) či ak zabudnete oba kódy - použite hlavný + bezpečnostný kľúč pre otvorenie trezoru (rovnako ako pri prvom otvorení trezoru). Potom stlačte resetovacie tlačidlo (na ľavej zadnej strane dvierok) na nastavenie nových kódov (pozri krok č.2 u zmeny užívateľského či hlavného kódu).

!! NENECHÁVAJTE KLÚČE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA, VNÚTRI TREZORA !!