

## Preklad návodu ná použitie pre Elektronický sejf

---

Katalógové číslo: 465009, 465010, 465011

Pro první otevření, nejprve odstraňte kryt (na středu klávesnice), pak vytáhněte trubkový nouzový klíč z plastového sáčku, vložte klíč do zámku, otočte klíčem, poté otočte úchytkou a dveře otevřete. Vložte 4 baterie 1.5V do bateriového boxu (na zadní straně dveří). Dvířka nechte otevřená a vytáhněte klíček.

### Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte červené resetovacie tlačidlo (na ľavej strane zadnej časti dverí). Rozsvieti sa žlté svetlo a môžete zadať troch až osemmiestny kód. Pre potvrdenie nového kódu stlačte "#". Zaznie zvukové znamenie (dve pípnutia) - nový kód je v túto chvíľu potvrdený a uložený.

### Nastavenie master kódu

Stlačte dvakrát „0“, potom stlačte červené resetovacie tlačidlo, rozsvieti sa žlté svetlo a môžete zadať troj až osemmiestny kód. Potom stlačte tlačidlo “#” pre potvrdenie kódu, nasleduje pípnutie, čo znamená, že master kód bol prijatý a uložený.

### Otvorenie sejfu

Vložte užívateľský kód, ozve sa jedno pípnutie a bude blikať žlté svetlo. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie. Rozsvieti sa zelené svetlo a pootočením gombíka môžete dvierka otvoriť.

V prípade, že je zadaný chybný kód, ozve sa päť pípnutí.

Ak je chybný kód zadaný trikrát po sebe, systém sa na 20 sekúnd zablokuje.

Akonáhle je po 20tich sekundách znovu trikrát zadaný chybný kód, trezor sa zablokuje na 5 minút.

### Uzavretie sejfu

Zadajte kód, stlačte tlačidlo “#” pre potvrdenie, potom do 5 sekúnd uzavrite sejf otočením gombíka.

### Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite núdzové kľúče rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení sejfu. Pre resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo na zadnej strane dvierok.

2. Vybité batérie sú indikované červenou a zelenou kontrolkou. Akonáhle tieto dve súčasne svieti, je nutné batérie vymeniť.

**Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!**