

NÁVOD NA OVLÁDANIE

„PRESTIGE“

!!UPOZORNENIE: Prosím, prečítajte si pozorne tento návod predtým, než budete obsluhovať zámok alebo budete chcieť nastaviť novú čiselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené **chybným prepínaním**, prípadne použitím sily alebo nepochbornou manipuláciou, ani za všechny škody či za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania sejfu.

Váš trezor modelu „Prestige“ je možné otvoriť pomocou hlavného kódu, hosťovského kódu alebo jedným z oboch kľúčov núdzového otvárania, ktoré sú súčasťou dodávky.

Každé stlačenie tlačidla sa potvrdí akustickým signálom.

Každé stlačenie tlačidla je možné opraviť stlačením tlačidla „*“.

Ak si želáte, aby sa zadaný kód (hlavný alebo užívateľský kód) pri zadávaní na displeji nezobrazoval, stlačte pred zadáním kódu tlačidlo „*“. Namiesto stlačenej číslice sa na displeji zobrazí „–“.

Neodporúčame používať nealkalické batérie.

Trezor sa dodáva s výrobne nastaveným hlavným kódom **0-0-0-0-0-0**

a užívateľským kódom **1-6-8-0**.

Z bezpečnostných dôvodov Vám odporúčame, aby ste hlavný kód a užívateľský kód obratom zmenili na osobný kód.

1. UVEDENIE DO ČINNOSTI:

- Odnímte okrúhly kryt kľúča núdzového otvárania vpravo vedľa klávesnice.
- Vsuňte do zámku jeden z oboch kľúčov núdzového otvárania, ktoré sú súčasťou dodávky.
- Otočte kľúčom doprava.
- Otvorte dvierka.
- Otočte kľúčom späť do východiskovej pozície a vytiahnite ho.
- Snímte bezpečnostnú skrutku krytu priečinku na batérie na vnútornej strane dvierok.
- Posuňte kryt priečinku na batérie nadol.
- Vložte štyri kusy 1,5 V batérií AA (alkalických; pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu).

- Na displeji sa zobrazí „HELLO“ – trezor je teraz pripravený k činnosti.
- Zatvorte priečinok na batérie.

2. CHYBNÉ ZADANIE

V prípade zadania neprávneho kódu a po stlačení tlačidla „#“ sa ozve páfnásobný akustický signál a na displeji sa zobrazí „ERROR-1“, v prípade ďalšieho nesprávneho zadania sa na displeji zobrazí „ERROR-2“ a po troch nesprávnych zadaniach sa zobrazí „ERROR-3“.

3. DOBA BLOKOVANIA PO CHYBNOM ZADANÍ

Ak je chybný kód zadaný trikrát, začne plynúť päťminútová doba blokovania, počas týchto piatich minút nie je možné nič zadávať. Ak sa počas doby blokovania stlačí sa nejaké tlačidlo, na displeji sa zobrazí „HOLD05“ a zostávajúci čas blokovania sa bude odpočítávať, kým neuplynie. Túto dobu blokovania nie je možné prerušíť, a to ani vybratím batérie.

4. VÝMENA BATÉRIÍ

Ak je zobrazenie slabé alebo nie je čitateľné alebo už nie je možné otvorenie, mali by ste obratom vymaniť batériu.

- V prípade potreby otvorte trezor pomocou kľúča na núdzové otváranie (pozri bod 9 – Otváranie pomocou kľúča núdzového otvárania).
- Snímte bezpečnostnú skrutku krytu priečinku na batérie na vnútornej strane dvierok.
- Posuňte kryt priečinku na batérie nadol.
- Vyberte staré batérie.
- Vložte nové batérie (alkalické) – dodržte správnu polaritu.
- Uzavrite priečinok na batérie.

UPOZORNENIE: Po výmene batérií zostávajú uložené kódy (hlavný kód, užívateľský kód) zachované.

5. ZMENA HLAVNÉHO KÓDU

(Vami zvolený hlavný kód zostáva po výmene batérií zachovaný)

- Stlačte dvakrát tlačidlo „*“.
- Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
- Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0-0).
- Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- Na displeji sa zobrazí „CC – –“.

- f. Zadajte „0 1“ na zmenu hlavného kódu.
- g. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- h. Na displeji sa zobrazí „NEW“.
- i. Zadajte Vami želaný hlavný kód (6-miestny).
- j. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- k. Na displeji sa zobrazí „rEPEAt“.
- l. Zopakujte Vami želaný hlavný kód (6-miestny).
- m. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- n. Ak sa na displeji zobrazí „GOOD“, hlavný kód bol úspešne zmenený.
- o. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- p. Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo „**“.

UPOZORNENIE: Ak sa počas programovania na displeji zobrazí „ERROR“, začnite programovanie od bodu 5.f.

6. UZAMKNUTIE – ULOŽENIE HOSŤOVSKÉHO KÓDU

- a. Zavorte dvierka a zadajte Vami želaný užívateľský kód (4 až 6 číslic).
- b. Zadaný kód sa zobrazí na displeji.
- c. Zadanie potvrdte stlačením tlačidla „#“.
- d. Trezor sa automaticky uzavrie na závory a na displeji sa zobrazí „CLOSE“.
- e. Po správnom uzamknutí sa na displeji zobrazí „CLOSEd“ a zvolený kód.
- f. Ak nie je správne uzamknutie možné, na displeji sa zobrazí „ERROR“.
- g. Uzamykanie znova zopakujte, ako je to popísané od bodu 6-a.

7. OTVORENIE HOSŤOVSKÝM KÓDOM

- a. Pri uzavorených dvierkach alebo vysunutých závorach zadajte Vami želaný užívateľský kód (štyri, päť alebo šesť číslic).
- b. Počas otvárania sa na displeji zobrazí „OPEN“.
- c. Po uskutočnenom otvorení sa na displeji zobrazí „OPENEd“.

INFO

Ak chcete trezor pomocou predtým zvoleného hosťovského kódu znova uzamknúť, musíte pri uzavorených dvierkach iba stlačiť tlačidlo „#“.

Trezor sa uzavorí podľa popisu od bodu 6-d a môže sa otvoriť pomocou hosťovského kódu, ktorý ste predtým zvolili, ako je to uvedené v bode 7.

8. OTVORENIE HLAVNÝM KÓDOM

- a. Dvakrát stlačte tlačidlo „**“.
- b. Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
- c. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0-0).
- d. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- e. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- f. Zadajte „0 0“ na účel otvorenia pomocou hlavného kódu.
- g. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- h. Počas otvárania sa na displeji zobrazí „OPEN“.
- i. Po uskutočnenom otvorení sa na displeji zobrazí „OPENEd“.

9. OTVORENIE KLÚČOM NÚDZOVÉHO OTVÁRANIA

- a. Odnímte kryt klúča núdzového otvárania vpravo vedľa klávesnice.
- b. Vsúňte do zámku jeden z oboch klúčov núdzového otvárania.
- c. Otočte klúčom doprava.
- d. Pri dostatočnom napäti batérie sa na displeji zobrazí „OPENEd“ a trezor je otvorený.
- e. Aby ste mohli klúč vytiahnuť, musíte ním otočiť späť do východiskovej pozície – je znova zamknuté.

10. FUNKCIA PROTOKOLU

Trezor modelu „PRESTIGE“ je sériovo vybavený jednoduchou funkciou protokolu.

Na účel správneho využitia funkcie protokolu Vám odporúčame, aby ste pri uvedení trezora do činnosti nastavili aktuálny dátum a čas.

Dátum sa zobrazuje vo formáte YYMMDD
(rok – mesiac – deň).

Čas sa zobrazuje vo formáte HHMMSS
(hodina – minúta – sekunda).

PROGRAMOVANIE DÁTUMU / ČASU

- a. Dvakrát stlačte tlačidlo „**“.
- b. Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
- c. Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0-0).
- d. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- e. Na displeji sa zobrazí „CC – –“.
- f. Zadajte „0 8“.
- g. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
- h. Na displeji sa zobrazí „SEt-dt“.
- i. Teraz zadajte dve posledné miesta aktuálneho roka

- (napr. 17 pre rok 2017), aktuálneho mesiaca
 (napr. 05 pre máj) a aktuálneho dňa.
 j. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
 k. Na displeji sa zobrazí systémový čas.
 l. Zadajte aktuálny čas (v 24-hodinovom formáte).
 m. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
 n. Na displeji sa zobrazí „GOOd“.
 o. Dátum a čas boli nastavené.
 p. Na displeji sa zobrazí „CC - -“.
 q. Ak chcete menu opustiť, stlačte tlačidlo „“.

- ### NAČÍTANIE PROTOKOLU OTVÁRANIA
- Dvakrát stlačte tlačidlo „“.
 - Na displeji sa zobrazí „SUPER“.
 - Zadajte aktuálny hlavný kód (pri dodávke 0-0-0-0-0-0).
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
 - Na displeji sa zobrazí „CC - -“.
 - Zadajte „0 9“.
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo „#“.
 - Na displeji sa krátko zobrazí „rECOrd“.
 - Zobrazí sa posledné otvorenie.

Protokol sa zobrazí v nasledujúcom formáte „YYMMDD“ „HHMM – druh otvorenia“.

PRÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1

17	01	01		12	12	1
17 YY = rok	01 MM = mesiac	01 DD = deň	Stlačenie tlačidla „6“	12 HH = hodina	12 MM = minúta	1 Druh otvorenia = hlavný kód

Stlačte tlačidlo „6“ na zobrazenie času a druhu otvorenia.

INFORMÁCIE PROTOKOLU

- 1 = otvorenie hlavným kódom
 8 = otvorenie hosfovským kódom
 9 = otvorenie kľúčom núdzového otvárania

NAVIGÁCIA V MENU PROTOKOLU

- Tlačidlo „6“ – zobrazenie času a druhu otvorenia
 Tlačidlo „2“ – zobrazenie predchádzajúceho otvorenia
 Tlačidlo „4“ – zobrazenie dátumu otvorenia
 Tlačidlo „8“ – zobrazenie ďalšieho otvorenia

11. VRÁTENIE HLAVNÉHO KÓDU NA VÝROBNÉ NASTAVENIE

- Odnímte plech krytu dvierok.
- Stlačte na päť sekúnd tlačidlo „RESET“.
- Po piatich sekundách sa na displeji zobrazí „RESET“.
- Hlavný kód sa tým vráti na výrobné nastavenie (0-0-0-0-0-0):
 - hlavný kód „0-0-0-0-0-0“
 - dátum a čas na systémový čas
 - protokol otvárania sa vymaže

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené /poistené/. Oddelte túto požiadavku bezpečnosti poistnej hodnoty Vášho poistenia v poistnej zmluve.