

Návod na použitie pre Elektronický sejf

Katalógové číslo: 465012, 465013, 465014

Odoberte plastový kryt na pravej strane ovládacieho panelu. Vložte 4 batérie 1.5V. Na displeji sa zobrazí nápis "good".

Nastavenie užívateľského kódu

Pre prvé otvorenie stlačte tlačidlo "START", na displeji sa zobrazí "-----", vložte šesťmiestny výrobný kód "123456". Displej zobrazí "OPEN", rozsvieti sa zelená kontrolka a otočením gombíka môžete otvoriť dvere.

Akonáhle sú dvere otvorené, stlačte tlačidlo "START", displej zobrazí "-----", vložte nový šesťmiestny užívateľský kód a stlačte červené resetovacie tlačidlo na ľavej zadnej strane dverí. Potom sa na displeji zobrazí "In" - nový užívateľský kód sa zobrazí na displeji a je týmto nastavený.

Nastavenie masterkódu

Otvorte dvere sejfu a stlačte červené resetovacie tlačidlo na zadnej strane dverí. Na displeji sa zobrazí "-----", stlačte tlačidlo "START" a zadajte šesťmiestny kód. Na displeji sa zobrazí "In" a nový masterkód - kód je nastavený.

Otvorenie sejfu

Stlačte tlačidlo "START", na displeji sa zobrazí "-----", teraz vložte prístupový kód. Po správnom vložení sa na displeji zobrazí "OPEN", rozsvieti sa zelená kontrolka a otočením gombíka môžete sejf otvoriť.

Ak je zadaný chybný kód, displej po 5 sekundách zobrazí "Error". V prípade, že je nesprávny kód zadaný päťkrát po sebe, ovládací panel bude zablokovaný na 2 a pol minúty.

Uzavretie sejfu

Po zatvorení dverí otočte gombíkom do protismeru hodinových ručičiek, sejf sa uzamkne.

Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite núdzové kľúče k otvoreniu sejfu. Odoberte plastový kryt a vyberte batérie. Kľúčom odomknite a resetujte kód.
2. Vybité batérie sú indikované červenou a zelenou kontrolkou. Akonáhle tieto dve súčasne svieti, je nutné batérie vymeniť.

Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!