

NÁVOD NA OBSLUHU „FireData“

!!POZOR: Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, s k ō r ako aktivujete elektronickú zámku alebo budete chcieť nastaviť novú číselnú kombináciu. Nepreberáme zodpovednosť za funkčné poruchy spôsobené chybným prestavením, resp. použitím násilia alebo nesprávnou obsluhou, ani za vecné škody či škody na majetku napríklad v dôsledku nesprávneho uzamknutia trezora.

Elektronická zámka sa dá otvoriť pomocou osobného kódu alebo jedného z oboch dodaných kľúčov na núdzové otvorenie.

Každé stlačenie tlačidla sa potvrdí akustickým signálom.

Neodporúčame používanie nealkalických batérií.

Trezor sa z výroby dodáva s kódom 1-5-9. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame továrenský kód ihneď zmeniť na osobný kód.

1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

- Zložte kryt zámky na núdzové otvorenie pod klávesnicou.
- Zasuňte jeden z oboch dodaných kľúčov na núdzové otvorenie do zámky.
- Otočte kľúčom doprava v smere hodinových ručičiek.
- Otočte rukoväťou **dol'ava** proti smeru hodinových ručičiek.
- Otvorte dvierka.
- Otočte kľúč späť do východiskovej polohy a vytiahnite ho.
- Zložte kryt puzdra na batérie na vnútornej strane dvierok.
- Vložte štyri kusy (alkalických) 1,5 V batérií typu AA (pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu).
- Po správnom vložení batérií začne blikať zelená a červená LED, ako aj klávesnica a zaznie akustický signál.
- Zatvorte puzdro na batérie.

2. CHYBNÉ ZADANIE

Po zadaní nesprávneho kódu alebo po pokuse o otvorenie pomocou kódu bez prístupového oprávnenia zaznie trojnásobný akustický signál a červená LED svieti.

3. ČAS ZABLOKOVANIA PO CHYBNOM ZADANÍ

Ak bol trikrát zadaný nesprávny kód, zaznie na 15 sekúnd akustický signál a začne plynúť čas zablokovania v trvaní 15 minút. Počas týchto 15 minút nie je zadanie kódu možné.

POZOR! Tento čas zablokovania sa nedá prerušiť. Počas času zablokovania môžete vykonať otvorenie pomocou jedného z oboch kľúčov na núdzové otvorenie. Počas času zablokovania nevyberajte batérie.

Po uplynutí času zablokovania sa dá otvorenie vykonať pomocou kódu s prístupovým oprávnením.

4. VÝMENA BATÉRIÍ (Ak indikátor batérie udáva takmer vybitú batériu alebo ak už otvorenie nie je možné napriek správne mu kódu, mali by ste ihneď vymeniť batérie.)

- V prípade potreby otvorte trezor pomocou kľúča na núdzové otvorenie (pozri bod 10 – Otváranie pomocou kľúča na núdzové otvorenie).
- Zložte kryt puzdra na batérie na vnútornej strane dvierok.
- Vyberte použité batérie.
- Vložte nové, kvalitné batérie (alkalické) – dodržte správnu polaritu.
- Zatvorte puzdro na batérie.

POZOR! Pri výmene batérií zostáva uložený kód zachovaný.

5. OTVÁRANIE POMOCOU TOVÁRENSKÉHO KÓDU

- Stlačte tlačidlo „*“.
- Zadajte továrenský kód (1-5-9).
- Stlačte tlačidlo „#“.
- Po zadaní správneho kódu svieti zelená LED a klávesnica trikrát zabliká (3).
- Otočte rukoväťou do piatich (5) sekúnd **dol'ava** proti smeru hodinových ručičiek.

POZOR! Ak po stlačení tlačidla „ # “ zaznie trojnásobný akustický signál a rozsvieti sa červená LED, začnite s otváraním znovu od bodu 5.a.

6. ZMENA KÓDU (Vami zvolený kód zostane pri výmene batérií zachovaný.)

- a. Stlačte červené tlačidlo na prestavenie umiestnené na vnútornej strane dvierok v ľavom hornom rohu.
- b. Klávesnica svieti a zelená LED bliká.
- c. Zadaťte vami požadovaný nový kód (minimálne 3, maximálne 8 číslic).
- d. Potvrďte zadanie stlačením tlačidla „ # “.
- e. Zopakujte vami požadovaný nový kód (minimálne 3, maximálne 8 číslic).
- f. Potvrďte zadanie stlačením tlačidla „ # “.
- g. Zelená LED sa rozsvieti približne na 5 sekúnd.
- h. Kód bol úspešne zmenený.

POZOR! Ak sa počas programovania rozsvieti červená LED a zaznie trojnásobný akustický signál, začnite s programovaním od bodu 6.a. – doteraz platný kód nebol zmenený.

7. OTVÁRANIE POMOCOU OSOBNÉHO KÓDU

- a. Zadaťte osobný kód (minimálne 3, maximálne 8 číslic).
- b. Stlačte tlačidlo „ # “.
- c. Po zadaní správneho kódu sa rozsvieti zelená LED a klávesnica trikrát (3x) zabliká.
- d. Otočte rukoväťou do piatich (5) sekúnd **dol'ava** proti smeru hodinových ručičiek.

POZOR! Ak sa po stlačení tlačidla „ # “ rozsvieti červená LED, začnite s otváraním znovu od bodu 7.a.

8. DEAKTIVOVANIE/AKTIVOVANIE ZVUKOV TLAČIDIEL

- a. Stlačte tlačidlo „ # “.
- b. Stlačte tlačidlo „ 5 “.
- c. Stlačte tlačidlo „ # “.

POZOR! Ak chcete zvuky tlačidiel znovu aktivovať, postupujte podľa opisu od bodu 8.a.

9. AKTIVOVANIE/DEAKTIVOVANIE POHYBOVÉHO ALARMU (Z výroby nie je pohybový alarm aktivovaný. Pohybový alarm sa dá nastaviť v troch (3) stupňoch.)

- a. Pri otvorených dvierkach stlačte červené tlačidlo na prestavenie umiestnené na vnútornej strane dvierok v ľavom hornom rohu.
- b. Stlačte tlačidlo „ # “.
- c. Stlačte tlačidlo „ 1 “ (nízky), „ 2 “ (stredný), „ 3 “ (vysoký) alebo 0 (deaktivovaný).
- d. Stlačte tlačidlo „ # “.

POZOR! Ak sa trezor pri aktivovanom pohybovom alarme presúva, zaznie akustický signál a klávesnica bliká.

10. OTVÁRANIE POMOCOU KLÚČA NA NÚDZOVÉ OTVORENIE

- a. Zložte kryt kľúča na núdzové otvorenie pod klávesnicou.
- b. Zasuňte jeden z oboch dodaných kľúčov na núdzové otvorenie do zámky.
- c. Otočte kľúčom doprava v smere hodinových ručičiek.
- d. Otočte rukoväťou **dol'ava** proti smeru hodinových ručičiek.
- e. Otvorte dvierka.
- f. Otočte kľúč späť do východiskovej polohy a vytiahnite ho.