

NÁVOD NA OBSLUHU HODÍN WT8900

1. VLASTNOSTI VÝROBKU

- Signálom DCF-77 riadené nástenné hodiny s možnosťou ručného nastavenia alebo s rádiovým príjmom v Európe.
- Mimo dosahu príjmu rádiosignálu sú hodiny použiteľné ako quartzové hodiny.
- Vyvolanie vysielajúceho.
- Jednoduchá obsluha všetkých funkcií cez tlačidlá na zadnej strane hodín.
- Automatická zmena zimný/ letný čas a naopak.

2. TECHNICKÉ DÁTA

Integrovaný rádioprijímač:	príjmová frekvencia 77,5 kHz
Anténa:	Vnútoraná feritová
Citlivosť príjmu:	<60µV/m
Batéria:	1 x 1,5V Mignon alkalická typ LR6
Rozsah prevádzkovej teploty	0°C až 50°C

3. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Rádiododiny sú napájané alkalickou batériou 1,5V Mignong typ LR6 (nie je dodávaná).

1. Správne polovanú batériu vložte do hodín.
2. Akonáhle sú hodiny napájané prúdom sú pripravené na prevádzku.
3. Čítanie časového rádiosignálu prebieha automaticky.

Po vložení batérie sa najskôr rozbehne sekundová ručička, potom nasleduje hodinová a po nej minútová ručička. V rýchlom otáčaní sa všetky ručičky nastavujú na 12 hodín. Po úspešnom prijímaní rádiosignálu sa ručičky nastavujú automaticky na aktuálny čas. Hodiny sa viackrát denne porovnávajú so signálom DCF-77.

4. RUČNÉ NASTAVENIE ČASU

Stlačte tlačidlo „M Set“ na zadnej strane rádiododín dlhšie ako 3 sekundy. Teraz sa každým stlačením tlačidla posúva čas v minútovom takte. Nastavenie sekúnd sa nevykonáva. Ak sa tlačidlo „M Set“ nestlačí dlhšie ako 7 sekúnd, je nastavovanie ukončené a hodiny idú ďalej

ako quartzové hodiny. Ak sa hodiny dostanú opäť do oblasti príjmu s vysielateľom DCF-77 synchronizujú sa ručičky automaticky na aktuálny čas.

5. VYVOLANIE VYSIELAČA

Na zadnej strane puzdra hodín stlačte tlačidlo „**Rec**“ na dobu dlhšiu ako 3 sekundy. Všetky rúčky sa zastavia. Najskôr beží sekundová ručička, potom hodinová a minútová, až sa všetky v rýchlom otáčaní nastaví na 12 hodín. Rádiohodiny zahájajú potom opäť príjem rádiosignálu. Po úspešnom ukončení príjmu sa všetky rúčky nastaví automaticky na aktuálny rádiočas.

6. VÝMENA BATÉRIE

1. Vyberte spotrebovanú batériu.
2. Po vypnutí batérie sa všetky nastavenia rádiohodín vymažú.
3. Po vložení novej batérie (1,5V Mignon alkalická typ LR6), pri rešpektovaní správnej polarít, sú hodiny pripravené na začiatie činnosti.

Batéria musí byť po spotrebovaní odborne zlikvidovaná. Spotrebovanú batériu odovzdávajte u predajcu batérií alebo na iných zberných miestach.

7. MOŽNÉ PORUCHY PRÍJMU

Problém	Príčina	Riešenie
Časový signál pre hodinový čas nie je možné prijať	Búrky alebo kovové súčiastky v budovách. Neodrušené domáce prístroje, televízory, osobné počítače s monitormi. V rušivej oblasti asi 2km okolo vyššie uvedených prístrojov sa nepodarí časové informácie prijať.	V záujme nerušeného príjmu by sa hodiny nemali umiestňovať do blízkosti možných zdrojov porúch. Zmeňte stanovište hodín. Na krátku dobu vyberte batériu a opäť ju vložte