

Návod na použitie pre Textilné kliešte Jolly

Katalógové číslo: 175022



Usadenie kotúča s etiketami

Zasuňte prst do otvoru krytu kotúča a potiahnite smerom k sebe. Kryt sa otvorí a môžete vsunúť kotúčik na okrúhly trň tak, aby etikety boli na vrchnej strane. Posúvajte pásik s etiketami dovnútra tak, aby sa vysunul na prednej strane klieští tesne nad bubnom s výstupkami. Opasok pretiahnite cez osičku výkyvného prsta tak, aby koniec pásky dosahoval až k rukoväti a uzavrite kliešte predným výkyvným krytom, ktorý ste predtým tlakom smerom od klieští otvorili. Teraz môžete vykonať stlačením a uvoľnením rukoväte potlač etikety, ktorá sa vysunie a je pripravená na aplikáciu na predmet.

Nastavenie číselníka

Čísla sa menia otáčaním a posúvaním kolieska číselníka.

Vysunutie etikety pred aplikáciou a postavenie tlaču na etikete

Po stlačení rukoväte sa etiketa oddeľuje od vodiaceho papiera, vysunie sa a je pripravená na aplikáciu na predmet. Postavenie tlaču na etikete je možné korigovať uvoľnením dvoch skrutiek po stranách číselníka. Uvoľnením a zatlačením bloku číselníka dole sa tlačí pri spodnom okraji etikety, vytiahnutím nahor pri vrchnom okraji etikety. Skrutky je nutné opäť dostatočne utiahnuť, aby sa tlač neposúvala.

Výmena farbiaceho valčeka

Vrchný kryt s držiakom farbiaceho valčeka sa tlakom smerom nahor otvorí, farbiaci valček sa vyberie tlakom z drážok a zasunie sa nový valček. Používa sa iba originálny valček rovnakých rozmerov.

Údržba

Kliešte je nutné čas od času vyčistiť od prachu, drobných nečistôt pomocou kefy a liehu.