

Návod na použitie pre Rezačku AR-322

Katalógové číslo: 223094



Pri používaní rezačky vždy dbajte na pokyny na použitie, aby sa zabránilo jej poškodeniu.

Rezačka je vhodná hlavne na rezanie bežného kancelárskeho papiera, popr. fotopapiera. Je možné na nej rezať aj tenké fólie a filmy, je však nutné počítať so skorším otupením reznej hlavy. Rezačka zostane veľmi dlhú dobu ostrá, pokiaľ budete dodržiavať maximálnu výšku rezaného materiálu (0,8 mm) a nebudete rezať nevhodné materiály. Rezačku vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu, zamedzíte tak jej prevráteniu.

Udržujte prsty, šperky, oblečenie, kravaty a ďalšie predmety z dosahu ostria, zamedzíte tak osobnému poraneniu, či poškodeniu stroja.

Zabráňte poškodeniu rezačky:

- odstráňte z papiera pred rezaním sponky a svorky
- nikdy nemažte ostrie olejom a inými prípravkami
- nevystavujte rezačku vode ani iným tekutinám
- nepoužívajte na čistenie hrubé čističe, utierajte suchou, jemnou handričkou, buďte obzvlášť opatrní pri čistení okolo ostria

Pri používaní rezačiek dodržujte nasledujúce pokyny:

1. Rezaciú hlavu posúvajte vždy od začiatku až do konca, jedine tak bude využitá maximálna dĺžka rezu.
2. Rezaný papier by mal byť umiestnený na vyznačených linkách.
3. Rezaciú hlavu posúvajte rýchlym priamočiarym pohybom, pričom ju rukou pritláčajte smerom dole. Pokiaľ je rezacia hlava posúvaná pomalým nerovným / roztraseným, krúživým / pohybom, nedosiahnete rovný rez.
4. S rezacou hlavou je možné pohybovať /rezať/ v oboch smeroch.

POZOR: rezačky zodpovedajú prísny bezpečnostným predpisom.