

Návod na obsluhu

Gun-5 EL

Pozor:

Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu, s k ô r než zámku použijete alebo nastavíte novú kombináciu. Nepreberáme akúkoľvek zodpovednosť za funkčné poruchy podmienené chybným prestavením, resp. použitím násilia či neodbornou manipuláciou ani za vecné škody či škody na majetku spôsobené napr. nedôkladným uzamknutím sejfu. Núdzové kľúče v žiadnom prípade neuschovávajúte v skrini na zbrane.

Všeobecné:

Po akomkoľvek použití tlačidiel zaznie krátky akustický signál. Časový odstup medzi dvomi použitiami tlačidiel nesmie prekročiť päť [5] sekúnd. Správne zadania (zadanie kódu,...) sa potvrdia dvojitém akustickým signálom. Nesprávne zadania (zadanie kódu,...) sa ohlásia trojitým akustickým signálom.

1. Otvorenie skrine pri dodaní:

- 1.1 Odstráňte kryt zámky (vľavo od klávesnice) posunutím doľava.
- 1.2 Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov na núdzové otváranie a otočte ním doprava až na doraz.
- 1.3 Potom otvorte skriňu otočením rukoväte doprava.
- 1.4 Otočte kľúčom na núdzové otváranie doľava do východiskovej polohy a vytiahnite ho. Núdzové kľúče v žiadnom prípade neuschovávajúte v skrini na zbrane.
- 1.5 Otvorte puzdro na batérie na vnútornej strane dverí.
- 1.6 Vložte štyri [4] kusy 1,5 V batérií typu AA. Pri vkladaní dbajte na správnosť pólov.
- 1.7 Zatvorte puzdro na batérie. Pred použitím skrine na zbrane „Gun-5“ sa z bezpečnostných dôvodov musí uložiť osobný používateľský kód a univerzálny kód uložený vo výrobe (1-2-3-4-5 6) je potrebné zmeniť na osobný univerzálny kód. Skôr než vykonáte tieto veľmi jednoduché programovania, stanovte si nové osobné kódy. Na kódy nepoužívajte osobné údaje, napr. dátum narodenia či iné údaje, ktoré by mohli byť odhalené na základe poznatkov o vašej osobe. Svoje kódy, ako aj kľúče dôkladne uschovajte, tak aby boli prístupné iba vám.

Núdzové kľúče v žiadnom prípade neuschovávajúte v skrini na zbrane.

2. Programovanie nového používateľského kódu:

- 2.1 Otvorte skriňu podľa popisu v bode č. 1.
- 2.2 Stlačte červený gombík na vnútornej strane dverí.
- 2.3 Zaznejú dva [2] signálne tóny. Máte päť [5] sekúnd na začatie programovania.
- 2.4 Zadajte vami požadovanú kombináciu (minimálne tri [3] číslice, maximálne osem [8] číslic) a potvrdte koniec programovania stlačením tlačidla „#“.
- 2.5 Po potvrdení vami zvoleného používateľského kódu tlačidlom „#“ zaznejú dva [2] signálne tóny.
- 2.6 Programovanie používateľského kódu je tým úspešne ukončené.

3. Programovanie nového univerzálneho kódu:

- 3.1 Stlačte dvakrát tlačidlo „0“.
- 3.2 Stlačte červený gombík na vnútornej strane dverí. Zaznejú dva signálne tóny.
- 3.3 Zadajte vami požadovanú kombináciu (minimálne tri [3] číslice, maximálne osem [8] číslic).
- 3.4 Potvrdte koniec programovania stlačením tlačidla „#“. Zaznejú dva [2] signálne tóny.
- 3.5 Programovanie univerzálneho kódu je tým úspešne ukončené.

4. Otvorenie sejfu:

- 4.1 Zadajte vami uložený kód a potvrdte zadanie stlačením tlačidla „#“.
- 4.2 Zaznie dvojité signál a rozsvieti sa zelená LED. Následne máte päť sekúnd na otvorenie trezora pomocou rukoväte.

4.3 Otvorte skriňu otočením rukoväte doprava.

5. Čas zablokovania pri viacnásobnom chybnom zadaní kódu:

Chybné zadanie sa ohlásí trojitým akustickým signálom. Následne máte ešte dva pokusy na zadanie správneho kódu. Ak trikrát zadáte nesprávny kód, elektronika sa zablokuje na 20 sekúnd. Počas tohto času zablokovania zámka nereaguje na žiadne zadávanie (stláčanie tlačidiel,...).

6. Mechanické núdzové otvorenie:

Ak zabudnete kód alebo ak sa vybijú batérie, postupujte takto:

- 6.1 Odstráňte kryt zámky (vľavo od klávesnice) posunutím doľava.
- 6.2 Zasuňte jeden z dvoch dodaných kľúčov na núdzové otváranie a otočte ním doprava až na doraz.
- 6.3 Následne otvorte skriňu na zbrane otočením rukoväte doprava.

7. Výmena batérií:

- 7.1 Otvorte puzdro na batérie na vnútornej strane dverí.
- 7.2 Vložte štyri [4] kusy 1,5 V batérií typu AA. Pri vkladaní dbajte na správnosť pólov.

UPOZORNENIE:

NEODPORÚČAME používanie nealkalických batérií.