

Návod na použitie pre rezačky KW 360, KW 480, KW 670

Pred použitím rezačky si dôkladne prečítajte priložené informácie a dbajte na uvedených inštrukciách.

- Rezačka je vhodná na orezávanie papiera. Nepoužívajte ju na iné účely.
- Udržujte prsty, šperky, oblečenie, kravaty a ďalšie predmety z dosahu ostria, zamedzte tak osobnému poraneniu, či poškodeniu stroja.
- Zabráňte kontaktu detí so strojom!!!
- Nepokúšajte sa uvoľniť zvyšky papiera ostrými predmetmi, zamedzte tak osobnému poraneniu, či poškodeniu rezačky.
- Rezačku vždy používajte na rovnom a stabilnom povrchu, zamedzte tak jej prevráteniu.
- Rezačku nevesajte a ani nemontujte na stenu.
- Rezačka je vhodná iba na vnútorné použitie. Nepoužívajte vonku.

Zabráňte osobnému poraneniu:

- nikdy nepracujte s rezačkou bez ochranného krytu na ostrie
- nikdy neberte rezačku za ostrie
- nikdy nenoste rezačku za reznú hlavu
- pokiaľ stroj nepoužívate, uistite sa, že je rezná hlava zaistená

Zabráňte poškodeniu rezačky:

- odstraňte z papiera pred rezaním sponky a svorky
- nikdy nemažte ostrie olejom a inými prípravkami
- nevystavujte rezačku vode ani iným tekutinám
- nepoužívajte na čistenie hrubé čističe, rezačku utierajte suchou, jemnou handričkou, buďte obzvlášť opatrní pri čistení okolo ostria

Použitie

1. Položte papier pod prítlačnú lištu.
2. Nastavte posuvnú zarážku do správnej pozície.
3. Ťahom reznej hlavy režte papier.

Výmena reznej hlavy

1. Použite šesťhranný skrutkovač na odkrutkovanie skrutky.
2. Odoberte opatrne reznú hlavu.
3. Nasuňte reznú hlavu. 3.a Uistite sa, že je správne usadená vnútorná podložka.
4. Použite šesťhranný skrutkovač na priskrutkovanie reznej súpravy (rezná hlava na vodiacej tyči).

