

JUPITER

POZOR: Prečítajte si prosím pozorne tento návod, skôr ako použijete zámok alebo nastavíte novú číselnú kombináciu. My neprevezmeme žiadnu záruku, či už pri funkčných poruchách podmienených chybným prestavovaním resp. použitím násilia alebo nevecným zaobchádzaním alebo pri vecných alebo majetkových škodách, napr. ktoré sa vzťahujú na nesprávne zamknutie Kúnany seifu, nepreberáme žiadnu záruku.

Všeobecné:

Každé použitie tlačítka spôsobí krátky zvukový signál. Odstup medzi dvoma použitiami tlačítok nesmie prekročiť 20 sekúnd.

1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Na prvé otvorenie trezoru postupujte nasledovne:

- 1.1 Odstráňte kryt medzi otočným držadlom a klávesnicou.
- 1.2 Zastrčte kľúč na núdzové otvorenie a otočte ho dol'ava až na doraz.
- 1.3 Teraz vložte 4 kusy 1,5 Volt batérií AA (nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky).

2. PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU

Pred používaním Vášho seifu je z bezpečnostných dôvodov nutné zadanie Vášho osobného kódu, t.z. kód nastavený v závode sa nesmie používať. Skôr ako to jednoduché programovanie uskutočnite, určte si najprv svoj kód. Nepoužívajte žiadne osobné údaje ako napr. dátum narodenia alebo iné údaje, ktoré by bolo možné na základe poznatkov o vašej osobe zneužiť. Uložte kód ako aj kľúče tak, aby boli prístupné len Vám.

Nenechávajte núdzový kľúč v žiadnom prípade v seife

- 2.1 Otvoriť sejf.
- 2.2 Stlačte červený gombík (vnútorná strana dverí pri pánte).
- 2.3 Zaznejú tri zvukové signály, a žltá LED sa rozsvieti. Máte 20 sekúnd čas začať s programovaním.
- 2.4 Zadajte Vami želanú kombináciu (min. tri čísla, max. štyri) a zadanie uskutočnite s tlačítkom "A".
- 2.5 Po potvrdení kombinácie tlačítkom "A" zasvieti žltá LED a ukáže, že bolo programovanie správne vykonané.

3. OTVORENIE SEJFU

- 3.1 Zadajte Vami nastavený kód a potvrd'ite ho tlačítkom "A".
- 3.2 Zelená LED svieti a Vy máte 5 sekúnd čas otvoriť trezor.
- 3.3 Otočte otočnú rúčku doprava, aby Ste Sejf otvorili.

4. BLOKOVACÍ ČAS PRI CHYBNOM ZADANÍ

Pri chybnom zadaní zaznejú tri zvukové signály a rozsvieti sa žltá LED. Máte teda ešte dva ďalšie pokusy pre zadanie správneho kódu. V prípade, že Ste nesprávny kód zadali viac ako trikrát, blokuje elektronika 20 sekúnd. Počas tejto doby nereaguje zámok na žiadne zadania.

5. MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE

- 5.1 Odstráňte kryt medzi otočnou rúčkou a tlačítkami.
- 5.2 Vsúňte núdzový kľúč a otočte ho nadoraz doprava.
- 5.3 Otvorte trezor ako vždy.

6. VÝMENA BATÉRIE

Odsunte kryt priestoru pre batérie doľava a vymentite batérie.

POZOR:

Váš nový trezor a jeho obsah nie sú automaticky zabezpečené / poistené /
Oddelte túto požiadavku bezpečnosti poistnej hodnoty Vášho poistenia v poistnej zmluve.