

Návod na obsluhu paletovacieho vozíka

Ovládanie vozíka

Na rukoväti sa nachádza ovládacia páka, ktorú je možné nastaviť do polôh:

LIFT – v tejto polohe sa vykonáva zdvih vidlíc vozíka

LOW – vykoná vypustenie ventilu a spustenie vidlíc

NEUTRAL – neutrálna poloha, ktorú nastavte pri pohybe s vozíkom

Pokiaľ vozík nepoužívate, spustíte vidlice do najnižšej polohy a nastavte ovládaciú páku do pozície NEUTRAL. Na vozíku by nemalo byť v čase nepoužívania žiadne bremeno.

Kontrola a údržba

Olej

Kontrolujte, či neuniká z hydrauliky olej. Celková náplň oleja v hydraulickom pieste je 300 ml. Pre doplnenie oleja použite motorový olej alebo hydraulický olej s viskozitou 30 cst pri 40°C. V prípade úniku oleja prestaňte vozík používať a kontaktujte servis.

Kolesá

Pri každodennej kontrole venujte prosím pozornosť kolesám, odstraňujte namotané vlákna, apod. Pre mazanie pohyblivých častí vozíka použite motorový olej alebo mazacie tuky.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím servis. Nepokúšajte sa opravovať vozík, pokiaľ ste k tomu neboli preškolení a oprávnení.

Bezpečnosť pri práci

- Pred začatím práce musí byť operátor zoznámený s obsluhou vozíka
- Pred začatím práce s vozíkom skontrolujte jeho technický stav (kolesá, vidlice, zdvíhací mechanizmus)
- Nepoužívajte vozík na šikmých plochách
- Nevstupujte na vidlice vozíka
- Pri práci v chladnom alebo horúcom prostredí môžu kovové časti vozíka a hlavne rukoväť veľmi chladiť alebo páliť
- Pre prácu s vozíkom a manipuláciu odporúčame pracovné rukavice
- Neprekračujte povolenú nosnosť vozíka
- Bremeno musí byť na vidliciach rozložené rovnomerne
- Pri pohybe s vozíkom musí mať pracovník dostatočný výhľad