

MAGNETICKÁ TABUĽA NA POPIS FIXKOU



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Vzhľadom na to, že sa povrch používaním opotrebováva, neodporúčame ho na intenzívne používanie, najmä v školách. Pri veľmi intenzívnej prevádzke môže byť životnosť povrchu tabule kratšia ako 3 mesiace.

Na povrch tabule používajte iba popisovače, stierky, čističe a pomôcky, ktoré sú odporúčané v tomto návode. Ak dôjde k poškodeniu tabule inými predmetmi, nemusí byť prípadná reklamácia uznaná.

POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

1. Prvé použitie tabule - najprv vykonajte tieto kroky:

- vyčistíte povrch tabule čistiacim prostriedkom pre biele tabule - môže byť kontaminovaný zvyškovými nečistotami z výroby, balenia alebo montáže. Odporúčame čistiaci prostriedok na báze alkoholu. Nikdy nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok, prostriedok s obsahom mydlového lúhu alebo rozpúšťadla. Abrazívny prostriedok môže poškodiť povrch tabule, po použití prostriedku s obsahom mydlového lúhu sa môže tabuľa ťažko mazať. Rozpúšťadlo môže povrch rozleptať, a tak úplne znehodnotiť.

Tip! Pre dokonalé a ľahké vyčistenie a odmastenie povrchu tabule použite čistiaci sprej **ekoTAB® Cleaner** s výbornou zmáčavosťou a rozprašovačom pre ľahké nanášanie.

- na povrch tabule naneste zvolený čistiaci prostriedok a nechajte približne pol minúty pôsobiť. Plochu utrite čistou mäkkou handričkou. Pri veľkom znečistení odporúčame nechať čistiaci prostriedok pôsobiť dlhšiu dobu. Tento krok opakujte, kým povrch nie je úplne čistý.

2. Prevádzka tabule:

Pre bezproblémové používanie tabule je potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

- na povrch písať iba fixkami určenými na písanie na biele tabule (fixy sú výrobcom viditeľne označené pre toto použitie). Popis zotrieť mäkkou suchou handričkou vždy až uschne. Po zotretí nezaschnutého popisu sa môžu na povrchu tabule objaviť šmuhy.

Tip! Pre precízne a šetrné stieranie povrchu tabule odporúčame **Magnetickú stierku ekoTAB® - fix** s výmennými stieracími vložkami.

- pre ľahké a dobré mazanie tabule je dôležité:
 - nepísať takmer vypísanou fixkou. Pri slabšej stope fixky je snaha na fixku viac pritlačiť, čo vedie k rozstrapkaniu a znehodnoteniu hrotu a tiež k obrusovaniu povrchu tabule.
 - dbať na pravidelnú výmenu stieracích handričiek alebo stieracích vložiek do stierok, aby na funkčnej ploche nezostávali šmuhy. Kontrolovať, či stieracia vložka nie je príliš tenká vplyvom používania. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu tabule.

Tip! Odporúčame Základnú **súpravu BT** alebo **BT+** v elegantnom plastovom kufríku. Súpravy obsahujú všetko potrebné na prevádzku a pohodlnú údržbu. Spotrebované položky môžete ľahko dopĺňať a máte vždy všetko potrebné po ruke a funkčné.

- počas používania sa na povrchu vytvorí tenký film, na ktorom priľne prach a častice, ktoré víria vo vzduchu. Po nejakej dobe je preto nutné povrch tabule znova vyčistiť do základného stavu. Známkou toho, že je plochu nutné dôkladne vyčistiť, sú zle mazateľné popisy. Nutnosť opakovaného čistenia je závislá na intenzite prevádzky a čistote prostredia, kde sa tabuľa nachádza. Vyčistenie tabule do základného stavu sa vykonáva približne raz za dva až štyri týždne, viď bod 1. tohto návodu - POKYNY PRE UŽÍVATEĽA.

- nikdy nepoužívajte rysovacie náradie bez ochranných prvkov - pravítko, trojuholníky a uhlomer musia byť vybavené mäkkými dosadacími podložkami. Kružidlo nesmie mať hrot, ale musí byť vybavené prísavkou alebo iným obdobným systémom, ktorý nepoškodí povrch tabule.
- pri používaní magnetov dávajte pozor na poškrabanie povrchu tabule. Odporúčame, nepoužívať magnety priamo na povrch, ale iba cez papier. Magnety, ktoré práve nepoužívate, odkladajte na poličku tabule.

PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY

Pre zaistenie správnej funkcie a bezpečnosti výrobku musí prevádzkovateľ dodržiavať nasledujúce pokyny.

1. Pred každým použitím tabule:

- kontrolovať, či je tabuľa pevne umiestnená na stene, zdvíhacím alebo iným systémom a pri používaní tak nehrozí riziko ohrozenia užívateľa a iných osôb. Napr. pádom tabule. Ak hrozí riziko ohrozenia osôb, je nutné podniknúť všetky kroky na odstránenie tohto rizika.
- vykonať vizuálnu kontrolu výrobku a zistiť, či je v poriadku, bez známok poškodenia. V prípade poškodenia výrobku podniknúť kroky na zabránenie vzniku ďalších škôd, a to bez zbytočného odkladu.

1. Mesačná kontrola - 1x mesačne:

- vykonať bezpečnostnú kontrolu tabule.
 - kontrolovať pevnosť montáže. Tzn. fyzicky sa presvedčiť, či tabuľa dostatočne pevne drží na stene, zdvíhacím či iným systémom a nehrozí tak riziko jej uvoľnenia a pádu. Je nutné posúdiť najmä vôle a vibrácie. Tie vznikajú, keď na tabuľu pôsobíme primeranou silou v smere vertikálnom, horizontálnom a kolmo na tieto smery. Ďalej skontrolovať montážne body, ak na nich nevznikajú zmeny, a či tabuľu držia dostatočne pevne v jej polohe.
 - kontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť tabule a jej vybavenia. Najmä povrchu, obvodových líšt a odkladacích poličiek. Tiež vôľu a upevnenie otočných závesov a ďalšieho príslušenstva. Fyzicky kontrolovať pevnosť a tesnosť lemovacích líšt a rohov.
- závady odhalené pri kontrole, ihneď zadajte na odstránenie odbornej firme a do ich odstránenia zaistite, aby nedošlo ku škodám na zdraví a na majetku.

2. Mesačná údržba - 1x mesačne:

vykonať precízne vyčistenie povrchu a rámu tabule, aby boli bezo zvyšku obnovené vlastnosti a estetický vzhľad tabule a zachovala sa tak životnosť a úžitkové vlastnosti výrobku na dlhé roky.

- Vyčistiť povrch tabule, vid' bod 1. tohto návodu - POKYNY PRE UŽIVATEĽA.
- Vyčistiť rám tabule a ostatné príslušenstvo. Odporúčame tiež čistiaci sprej **ekoTAB® Cleaner**, alebo iný čistiaci prostriedok na kovové alebo plastové povrchy. Nikdy nepoužívajte abrazívne čističe alebo rozpúšťadlá. Aj veľmi jemné abrazívne čističe môžu spôsobiť poškrabanie povrchu.