

NÁVOD NA POUŽITIE PRE NÁBYTKOVÝ ELEKTRONICKÝ TREZOR

- 1) Vysuňte smerom dole krytku na prednej strane trezora a vložte do nej priložený bezpečnostný (rúrkovitý) kľúč.
- 2) Kľúčom pootočte, rovnako tak aj kolieskom a otvorte trezor, vyberte kľúč.
- 3) **Vložte priložené batérie do príslušnej schránky na zadnej strane dvierok trezora.**
- 3) Zatvorte dvierka trezora (nezamykajte) a nastavte jeden z nižšie uvedených spôsobov ochrany. (v prípade nastavenia odtlačku aj kódu bude potom možné trezor odomknúť oboma spôsobmi)

Dôležité: Nastavenie odtlačku je nutné v každom prípade, pretože trezor je v rámci továrenského nastavenie možné otvoriť akýmkoľvek odtlačkom prsta! V prípade nenastavenia odtlačku prsta alebo pri nenastavení nového odtlačku pri resete (viď nižšie) bude trezor možné odomknúť akýmkoľvek odtlačkom prsta! (hoci bude nastavený užívateľský kód!)

A. Odomykanie a uzamykanie trezora cez odtlačok prsta

- **nastavenie:** keď sú dvierka otvorené, stlačte resetovacie tlačidlo (na ľavej strane zadnej strany dvierok), zelená dióda bliká, položte prst na čítačku odtlačkov prstov, čítačka odtlačkov prstov sa rozsvieti a potom zaznie krátky zvukový signál, bliká zelená dióda. Potom znova dvakrát priložte rovnaký prst na čítačku a potom zaznie dlhší zvukový signál, čo znamená, že odtlačok bol prijatý a uložený.

V prípade, že začnú blikáť červená aj zelená dióda zároveň – nepodarilo sa odtlačok nahráť, postup vyššie tak opakujte.

Otvorenie zamknutého trezoru odtlačkom prsta:

- priložte prst na čítačku, rozsvieti sa zelená dióda, pootočte kolieskom a otvorte trezor. (bliká červená aj zelená dióda – nepodarilo sa načítať odtlačok a otvoriť trezor, postup opakujte)

Uzamknutie trezora po zvolení odtlačkom prsta:

- zatvorte dvierka trezora, a pootočte kolieskom do polohy kedy je trezor zamknutý.
- **vymazanie odtlačku prsta:** stlačte resetovacie tlačidlo (na ľavej strane zadnej strany dvierok trezoru) po dobu cca 3 sekúnd, kým nezačne zelená dióda nad klávesnicou svietiť, následne zaznie zvukové znamenie značiace vymazanie všetkých nahraných odtlačkov prstov – **trezor je po tomto kroku nastavený na odomknutie akýmkoľvek odtlačkom!**
Je potrebné ihneď nastaviť nový odtlačok/odtlačky!

V prípade, že je trezor chybné otváraný aj inými než nahranými odtlačkami prstov, odtlačky vymažte a nastavte znova.

B. Odomykanie a uzamykanie trezora cez užívateľský kód

- nastavenie: stlačte „1“ po dobu cca 3 sekúnd, kým nezačne zelená dióda blikáť, potom vložte výrobný kód („1234“), potom stlačte tlačidlo „OK“ - a nastavte Vami zvolený kód v rozsahu 4-8 číslic – potvrdte opäť tlačidlom „OK“. Potom znova zadajte Vami zvolený kód pre potvrdenie, potvrdte tlačidlom „OK“. Zvukový signál potvrdí úspešné uloženie kódu.

Otvorenie zamknutého trezoru kódom:

- zadajte kód, potvrdíte tlačidlom „OK“, pootočte kolieskom.

Uzamknutie trezoru kódom:

- zatvorte dvierka trezora, a pootočte kolieskom do polohy kedy je trezor zamknutý.

- **nastavenie hlavného (master) kódu:** trezoru môžete nastaviť aj hlavný (master) kód. Postup nastavenia je rovnaký ako pre užívateľský kód, hlavný kód je výrobou nastavený na „123456“. Otvorenie a uzamknutie trezoru – viď vyššie.

- **vymazanie všetkých kódov:** stlačte resetovací tlačidlo (na ľavej zadnej strane dvierok trezoru) na cca 3 sekundy, zvukový signál potvrdí vráti kódy (užívateľský aj hlavný) do pôvodného nastavenia.

UPOZORNENIE

- V prípade nemožnosti otvoriť trezor nastavenou metódou (či v prípade vybitých batérií) použite bezpečnostný kľúč a trezor otvorte rovnako ako pri prvom otvorení.

- Blikajúca červená dióda – takmer vybité batérie – bezodkladne vymeňte!

!! NIKDY NENECHÁVAJTE BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ VO VNÚTRI TREZORU!!