

STOLNÁ VÁHA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU


Manuál je univerzálny pre viac modelov. Popísané funkcie a ovládacie prvky sa môžu líšiť

ÚVOD

Na správne používanie a údržbu tejto kuchynskej váhy si pred použitím dôkladne prečítajte tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Váha je vybavená vysoko presným „tenzometrickým“ snímačom.
- Váživosť: 10 kg s presnosťou 1 g
- LED displej
- Automatické nulovanie
- Automatické vypnutie
- Indikácia slabej batérie
- Indikácia preťaženia (správa „O-Ld“)



- Tarovanie
- Dve jednotky hmotnosti (g/oz)
- Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

ZDROJ NAPÁJANIA

Otvorte kryt priestoru na batérie a vložte batériu do priehradky.

- Batéria: AA 1,5 V
- Prevádzkové napätie: $2 \times 1,5 \text{ V} = 3 \text{ V}$
- **Indikácia slabej batérie (na displeji sa zobrazí správa „LO“)**

OBSLUHA

KROK 1: umiestnite kuchynskú váhu na rovný a tvrdý povrch.

KROK 2: stlačte tlačidlo „ON/OFF“, váha sa vynuluje do 3 sekúnd.

KROK 3: vložte vážený predmet do nádoby a jeho hmotnosť sa zobrazí na displeji.

TAROVANIE (VÁŽENIE RÔZNYCH INGREDIENCIÍ V TEJ ISTEJ NÁDOBE)

Nechajte prvú odváženú ingredienciu v nádobe a stlačte tlačidlo „TARE“. Hodnota na displeji sa vynuluje (zobrazí sa hodnota „0“). Pridajte ďalšiu ingredienciu do nádoby a jej hmotnosť sa zobrazí na displeji. Opakujte postup podľa potreby.

VYPNUTIE

Po dokončení vážení stlačte tlačidlo „**ON/OFF**“. Ak na váhe nie je žiadne závažie (na displeji sa zobrazí nulová hodnota), váha sa sama vypne asi po 1 minúte.

ZMENA JEDNOTKY HMOTNOSTI (g/oz)

Pomocou tlačidla „**MODE**“ môžete prepínať medzi jednotkami hmotnosti „**g**“ a „**oz**“.

ČISTENIE

Na čistenie váhy nepoužívajte chemické abrazívne prostriedky.

UPOZORNENIE

Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch. Pred použitím sa uistite, že váha je stabilná.

Umiestnite vážený predmet do stredu váhy, aby ste zaistili najvyššiu možnú presnosť merania.

Nedovoľte, aby vaša váha nasiakla vodou. Mohlo by to poškodiť vnútorné elektronické súčiastky.

Ak váhu nepoužívate, neskladujte ju vo zvislej polohe. Spôsobilo by to vybitie batérií.

Ak váhu dlhšie nepoužívate, vyberte z nej batérie.

S váhou zaobchádzajte opatrne, pretože ide o citlivé a presné zariadenie.

Váhu nesmiete zhodiť, ani na ňu skákať.

