

Návod na použitie pre Plošinovú váhu

Katalógové číslo: 214111



ÚVOD, ZÁKLADNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VÁHY

Pokiaľ chcete, aby Vám Vaša váha slúžila spoľahlivo a k Vašej spokojnosti, preštudujte prosím tento návod a riadte sa jeho pokynmi. V prípade akejkolvek poruchy volajte autorizovaný servis podľa odporúčania Vášho predajcu alebo dovozcu.

Vlastnú váhu (vážiaci mostík) je vždy potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Indikátor (vyhodnocovaciu jednotku) je vhodné tiež pevne uchytiť na stenu alebo postaviť na stolík. Počas prevádzky nevystavujte váhu náhlym zmenám teplôt ani priamemu slnečnému žiareniu. Odporúča sa používať váhu v rozmedzí teplôt +15 °C až +30 °C; mimo tento teplotný rozsah môže byť znížená presnosť váženia.

Váha je napájaná 4ks monočlánkov 1,5V, alebo cez sieťový adaptér AC 240V/DC 5V

Váhu je nutné prevádzkovať mimo siete vysokonapäťových káblov, elektromotorov, TV prijímačov a ďalších zariadení, ktoré môžu vytvárať silné elektromagnetické pole.

Váhu nevystavujte intenzívnemu prúdeniu vzduchu (napr. z ventilátora) – znemožňuje to ustálenie váhy a tým dochádza k zníženiu presnosti. Indikátor ani váhu nevystavujte mechanickým rázom – mohlo by dôjsť k poškodeniu tenzometrických snímačov zaťaženia. Majme na pamäti, že váha je meradlo a podľa toho treba s ňou zaobchádzať.

Váha nie je určená do mokrého alebo chemicky agresívneho prostredia. Krytie proti vode a prachu je iba triedy IP-54. Neodporúča sa tiež používať agresívne prostriedky na čistenie indikátora z dôvodu možného poškodenia displeja.

Nepreťažujte váhu nad jej maximálnu váživosť (200kg) – mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu snímačov zaťaženia.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI VÁHY, FUNKCIA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV

CELKOVÝ POPIS VÁHY

Displej zo zadnej časti

Otvory na
uchytenie
na stenu



Miesto na vloženie
ceruzkových batérií

Zadná podpera

INDIKÁTOR



Displej

klávesnica

INDIKÁTOR S DISPLEJOM A KLÁVESNICOU

Na indikátore váhy je použitý numerický (sedmi segmentový) šesťmiestny LCD displej s výškou číslic 25mm s modrým LED podsvietením a tlačidláková klávesnica.

Funkcie tlačidiel sú nasledujúce:

Zapnutie / vypnutie váhy

Prepínanie jednotky
hmotnosti kilogramy
/ libry



Vyrovnanie nulového bodu
/ tarovanie váhy
(vynulovanie obalu)

Zapínanie a vypínanie
podsvietenia displeja

VLASTNÁ PREVÁDZKA A POUŽÍVANIE VÁHY

PRVÉ SPUSTENIE VÁHY

Inštalujte napájacie monočlánky do priestoru pre batérie pod plastovou krytkou na spodnej strane vážiacej platformy, alebo pripojte sieťový adaptér. Ak sú batérie slabé alebo vybité displej zobrazuje

„LO“ alebo , znamená to, že batéria musí byť nahradená novou.

Postavte vážiacu platformu na rovný a pevný povrch (na zem alebo na pracovný stôl).

Po zapnutí váhy tlačidlom  ON/OFF na displeji prebehne úvodný test displeja a zobrazí 0,00. Počas testu môžete kontrolovať, či na displeji nie je poškodený niektorý zo segmentu displeja, aby zobrazená hodnota ukazovala správne.

Potom umiestnite predmet na váhu a displej zobrazí aktuálnu hmotnosť.

Pred začatím váženia musí byť v ľavej spodnej časti displeja zobrazený symbol „→0←“. To znamená, že váha je skutočne vynulovaná.

V hornej časti displej indikuje jednotku hmotnosti **kg** alebo **lb**.

ZÁKLADNÉ VÁŽENIE

Položte na vážiacu platformu vážený predmet tak, aby sa neopieral o okolité predmety alebo o vážiacu podložku a na displeji indikátora sa zobrazí hmotnosť váženého predmetu.

V prípade preťaženia váhy nad maximálnu váživosť displej ukáže chybovú hlášku „EEEE“. Uberte záťaž z váhy.

Pomocou tlačidla  MODE môžete zmeniť jednotku hmotnosti z kilogramov na libry a naopak. Zvolebná jednotka je potom indikovaná nad hmotnostným údajom.

VÁŽENIE S POUŽITÍM TÁRY

Funkcie **TARA** sú pri váhe typu prakticky zlúčené do jednej funkcie pre vynulovanie obalu a vyrovnanie váhy na nulu pri preťažení, kedy zostane na displeji nejaká hodnota. O hmotnosť tary sa znižuje maximálna váživosť váhy (teda súčet tary a váženého predmetu nesmie presiahnuť 200kg).

Ak chcete použiť nejaký obal alebo miskú, položte ju na váhu a stlačte tlačidlo  TARE – displej sa vynuluje a na ňom objaví sa na ňom opäť symbol „→0←“.

Po vložení váženého predmetu alebo tovaru do misky na váhe potom displej ukáže čistú (netto) hmotnosť váženého predmetu alebo tovaru.

Po sňatí tary (misky) z váhy displej ukáže hmotnosť tary so záporným znamienkom.

Zrušenie tary neskôr dosiahnete po úplnom vyprázdnení vážiacej platformy váhy opätovným

stlačením tlačidla  TARE.

Použitie funkcie TARE je viazané na ustálený stav váhy.

VYPNUTIE VÁHY

Štandardne je možné váhu vypnúť stlačením tlačidla .

Váha je vybavená funkciou **AUTO POWER OFF**. Pri tejto funkcii sa váha automaticky sama vypne asi po 2 minútach pokoja a nečinnosti.

PODSVIETENIE DISPLEJA

Váha je vybavená režimom podsvietenia displeja.

Stlačením  LIGHT aktivujete a deaktivujete podsvietenie displeja.

ŠPECIFIKÁCIA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna váživosť	200 kg
Rozlíšenie – dielik	50 g
Tára	- Max. (v celom rozsahu)
Displej	LCD s podsvietením, 6 miest, výška číslíc 25 mm
Príkon	Cca 1W
Napájanie	AA monočlánky 4x1,5V alebo AC240V/DC 5V/600mA
Rozmery vážiacej platformy	DxŠxV: 390x310x45 mm
Krytí proti vode	IP-54
Hmotnosť vlastnej váhy	Cca 3,4 kg
Pracovná teplota	+15°C až +30°C
Certifikácia váhy	Pre neobchodné váženie