



CZ: Šlápněte nohou na pedál (D) a otevřete víko koše (B). Vyměňte vnitřní nádobu (C) a nasadte na ni pytel na odpadky. Vložte zpět vnitřní nádobu (C) do těla koše (A) a zavřete víko (B).

SK: Šliapnite nohou na pedál (D) a otvorte veko koša (B). Vyberte vnútornú nádobu (C) a nasadte na ňu vrece na odpadky. Vložte späť vnútornú nádobu (C) do tela koša (A) a zatvorte veko (B).

PL: Naciśnij pedał nożny (D) i otwórz pokrywę pojemnika (B). Wyjmij pojemnik wewnętrzny (C) i umieść na nim worek na śmieci. Umieść pojemnik wewnętrzny (C) z powrotem w korpusie kosza (A) i zamknij pokrywę (B).

DE: Treten Sie auf das Pedal (D) und öffnen Sie den Korbdeckel (B). Nehmen Sie den Innenbehälter heraus (C) und legen Sie den Müllsack darauf. Setzen Sie den Innenbehälter (C) wieder in den Korbkörper (A) und schließen Sie den Deckel (B).