

PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE PRE TREZOR NA KLÚČE

Otvorenie trezoru

1. Odsuňte krytku číselníka
2. Otočte číselníkom na kombináciu 0-0-0-0 (výrobcom nastavený kód)
3. Posuňte páčkou pre otváranie dvierok smerom dole a otvorte trezor

Nastavenie vlastného číselného kódu

1. Otvorte trezor (pozri vyššie)
2. Na vnútornej bočnej strane sa nachádza tlačidlo označené ako „RESET“, toto tlačidlo posuňte z polohy A do polohy B. Dvierka nezatvárajte a nastavte na číselníku nový kód (dbajte na to, aby boli čísla nastavené presne) a potom vráťte tlačidlo RESET späť z polohy B do polohy A. Uistite sa, že je tlačidlo úplne späť v polohe A.



Až potom zatvorte dvierka trezora a číselníkom otočte na ľubovoľnú kombináciu pre skrytie Vami nastaveného kódu.

3. Zasuňte späť krytku číselníka

PRED MONTÁŽOU TREZORU K PEVNÉMU MIESTU (MÚR, STĹPIK) OTESTUJTE SPRÁVNU FUNKČNOSŤ TREZORU!

Upozornenie

1. Krytku nechávajte vždy zasunutú, aby nedošlo k poškodeniu číselníka poveternostnými vplyvmi
2. Nenastavujte jednoduchý kód zložený zo štyroch rovnakých čísel (napríklad 1-1-1-1)
3. Odporúčame číselníkom aspoň raz týždenne otočiť, aby bolo zachované jeho ľahké otáčanie