

PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU

Pre prvé otvorenie: Najprv odsuňte krytky (na pravej a ľavej strane od klávesnice), vytiahnite rúrkový bezpečnostný kľúč a hlavný kľúč z plastového vrečka, vložte bezpečnostný kľúč do zámku a otočte, potom vložte hlavný kľúč do zámku a otočte. Otvorte trezor a vložte 4 batérie 1.5V do batériového boxu (na zadnej strane dverí). Dvierka nechajte otvorené a vytiahnite kľúče.

Nastavenie osobného kódu

Stlačte resetovacie tlačidlo (na ľavej strane zadnej časti dverí). Rozsvieti sa žlté svetlo a môžete zadať troj- až osemmiestny kód. Potom stlačte tlačidlo “#” pre potvrdenie kódu, nasleduje pípnutie, čo znamená, že osobný kód bol nastavený a uložený.

Nastavenie hlavného (master) kódu

Stlačte dvakrát „0“, potom stlačte červené tlačidlo, rozsvieti sa žlté svetlo a môžete zadať troj- až osemmiestny kód. Potom stlačte tlačidlo “#” pre potvrdenie kódu, nasleduje pípnutie, čo znamená, že master kód bol nastavený a uložený.

Otvorenie trezoru

Zadajte kód (osobný či hlavný), nasleduje pípnutie a bliká žlté svetlo, potom stlačte tlačidlo “#” pre potvrdenie. Rozsvieti sa zelené svetlo, otočte hlavným kľúčom a vytiahnite ho.

Ak je kód zadaný zle ozvú sa 3 pípnutia.

Pokiaľ je 3x za sebou zadaný zle kód, klávesnica sa na 20 sekúnd zablokuje.

Akonáhle je po 20 sekundách znovu 3x zadaný chybný kód, trezor sa zablokuje na 5 minút.

Zatvorenie trezoru

Zatvorením dvierok odomknutého trezoru a otočením kľúča.

Upozornenie

1) Ak zabudnete kód, použite bezpečnostný kľúč a hlavný na otvorenie trezora rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení, potom pre resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo (na ľavej strane zadnej časti dvierok).

2) Pokiaľ svieti súčasne zelené aj červené svetlo, znamená to, že sú batérie takmer vybité a je potrebné ich bezodkladne vymeniť.

Nenechávajte bezpečnostné kľúče vo vnútri sejfu!