

Návod na použitie digitálneho trezora na odtlačok prsta

465056-465059



Prvé otvorenie trezoru

1. Odstráňte malý plastový kryt (na pravej strane panelu).
2. Vyberte núdzový kľúč z plastového obalu.
3. Otvorte kryt panela a vložte do panelu 4 batérie.



4. Vložte kľúč do zámku a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.



5. Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek – trezor sa otvorí.

UPOZORNENIE! Núdzové kľúče uchovávajúte mimo trezoru!

Nastavenie odtlačku prsta

1. Otvorte dvere trezora.



2. Stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí) – rozbliká sa **modré svetlo** čítačky odtlačkov prstov.



3. Priložte prst na čítačku odtlačkov – budete počuť **krátky zvuk „DI“**.
4. Prst z čítačky zložte a znovu priložte. Tento krok opakujte **4x**.
5. Po úspešnom nastavení zaznie **dlhý tón „DI---“**.
6. Ak počujete „DIDIDI“ a **modré svetlo zhasne**, registrácia odtlačku **zlyhala** – skúste to znova.
Poznámka: Do pamäte je možné uložiť až **30 odtlačkov prstov**.

Nastavenie kódu

1. Otvorte dvere.
2. **Dvakrát** rýchlo stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí). Po **krátkom zvuku „DI“** sa rozsvieti numerická klávesnica.
3. Zadaťte nový **kód (1–8 číslic)** a potvrdte stlačením „#“.
4. Budete počuť „DI“, potom znova zadajte **rovnaký kód**.
5. Po úspešnom nastavení zaznie **dlhý tón „DI---“**.
Poznámka: Predvolený kód je **123456**.

Zmazanie odtlačkov a kódu

1. Stlačte a držte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí) po dobu **5 sekúnd**.
2. **Modré svetlo** začne blikať a zaznie **dlhý tón „DI---“**.
3. Všetky odtlačky a kód budú zmazané. Predvolený kód bude opäť **123456**.

Poznámka: Ak **nie je** v systéme uložený **žiadny odtlačok prsta**, trezor je možné otvoriť **akýmkoľvek odtlačkom prsta**.

Režimy zabezpečenia

1. **Bežný režim**
 - Otvorte dvere.
 - Stlačte číslo **1** a potom **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí).
 - Po **dlhom pípnutí** bude trezor nastavený do **bežného režimu**.
 - **V tomto režime je možné trezor otvoriť kódom alebo odtlačkom prsta.**

2. Bezpečný režim

- Otvorte dvere.
- Stlačte číslo **2** a potom **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí).
- Po **dlhom pípnutí** bude trezor nastavený do **bezpečného režimu**.
- **V tomto režime je nutné k otvoreniu použiť kód aj odtlačok prsta.**

Otvorenie trezoru

1. Otvorenie v bežnom režime (dva spôsoby)

Otvorenie odtlačkom prsta:

- Priložte prst na čítačku.
- Po dlhom tóne „DI---“ začne **blikať modré svetlo** a **rozsvieti sa ikona odomknutia** . 
- Otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere trezoru.
- Ak budete počuť „DIDIDI“ a rozsvieti sa ikona **zámku**,  pokus **zlyhal** – skúste to znova.

Otvorenie kódom:

- Prebudzte klávesnicu kliknutím na dotykovú plochu.
- Zadaťte **kód** a potvrdte „#“.
- Po **dlhom tóne „DI---“** otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek a otvorte dvere.

2. Otvorenie v bezpečnom režime

- V tomto režime je nutné použiť **kód aj odtlačok prsta**.
- Po zadaní jedného z údajov (kód alebo odtlačok) pokračujte druhým spôsobom overenia.

Núdzové otvorenie

- Ak zabudnete kód aj odtlačky prstov, použite **núdzový kľúč** rovnako ako pri prvom otvorení.



- Po otvorení trezoru si nastavte **nový kód a odtlačky prstov**.

UPOZORNENIE! Núdzové kľúče uchovávajúte mimo trezoru!