

Vodný kúpeľ

434248, 434249

Preklad návodu na obsluhu

Uschovajte si návod na ďalšie použitie.

1. Predstavenie spotrebiča

Elektrická ohrevná vaňa (vodný kúpeľ) je nový elektrotermický produkt, ktorý je navrhnutý a vyvinutý pomocou pokročilej technológie. Je vyrobený z kvalitnej nerezovej ocele, má krásny a luxusný vzhľad, je čistý a hygienický. Boli použité dovozné diely elektrických zariadení, energeticky úsporné a odolné. Je vybavený automatickým termostatom a voliteľnou funkciou nastavenia teploty vody, bezpečnosťou a spoľahlivosťou, ľahkým ovládaním, a preto je najlepšou voľbou pre hotely, reštaurácie a obchody s potravinami atď.

2. Technická špecifikácia

Model	Napätie (V)	Výkon (W)	Teplota	Kapacita	Rozmery (mm)
434248	220–240	1 500	30~85°C	2x1/2 150 mm	430x680xV285
434249	220–240	1 500	30~85°C	4x1/2 150 mm	760x680xV285

3. Návod na obsluhu

Pred použitím skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu uvedenému na štítku s údajmi a či sú vypínač a poistka užívateľa v súlade s požiadavkou na napájanie stroja. Telo spotrebiča musí byť riadne uzemnené. Uistite sa, že potenciálna svorkovnica je pevne spojená s prirodzeným uzemňovacím zariadením 1,5 mm 2 drôtom.

4. Postup

- (1) Elektrická ohrevná vaňa je vybavená LCD ukazovateľom teploty, ktorý umožňuje používateľom ľahko kontrolovať teplotu vody.
- (2) Vezmite polievkovú nádobu, napustíte vodu do zásobníka vody, hladina vody by mala dosahovať 1/2 výšky zásobníka vody.
- (3) Otočte termostat do polohy "nula".

- (4) Zapnite napájanie, potom sa rozsvieti zelená kontrolka, stačí na základe požiadavky nastaviť teplotu na požadovanú, teraz sa rozsvieti žltá kontrolka a vykurovacia trubica sa začne zahrievať. Keď teplota dosiahne nastavenú hodnotu, termostat vypne napájanie, žlté svetlo zhasne, vykurovacia trubica prestane zahrievať. Keď teplota klesne, termostat začne opäť automaticky pracovať, rozsvieti sa žlté svetlo a vykurovacia trubica tiež začne znovu ohrievať. Tento postup sa cyklicky opakuje a zaručuje, že teplota je v nastavenom rozsahu.
- (5) Keď teplota elektrickej ohrevnej vane dosiahne nastavenú hodnotu, môže užívateľ vložiť potraviny do vane. Užívateľ môže na základe požiadavky voliteľne nastaviť teplotu.
- (6) Po dlhšej dobe prevádzky sa hladina vody zníži.

Varovanie: Včasné doplnenie vody do zásobníka vody, čím sa zabráni spáleniu vykurovacej trubice vysušením!

Po skončení prevádzky, otočte termostat do polohy nula a vypnite napájanie.

5. Opravy a údržba

Udržujte spotrebič v čistote, je prísne zakázané ho oplachovať alebo striekať vodou.

6. Poznámky

Po skončení prevádzky by mal užívateľ vybrať zástrčku alebo spínač, aby sa zabránilo nehode. Všetky práce na údržbe zabezpečenia by mali prebiehať až po úplnom vypojení napájania. Pokiaľ sa na stroji objaví chyba, nerozoberajte ho sami, ale zašlite ho nášmu distribútorovi alebo predajcovi na opravu.

Zoznam balenia

Produkt	434248	434249
Telo	1	1
GN1/2	2	4
GN1/3	/	/
Kryt1/2	2	4
Kryt1/3	/	/