

SK**SLOVENSKO****Návod na použitie****TOSCANA Electronic Lock****Obr. A****OTVORIŤ**

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**PRIDAŤ DRUHÉHO UŽÍVATEĽA**

1




1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

**Obr. B**

4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---

**ZMENIŤ KÓD**

0



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	---

**Obr. C****VYMAZAŤ DRUHÉHO UŽÍVATEĽA**

3



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**Obr. D**

= Potlačiť a držať dovtedy, kým zaznie dvojité signál a zostanú rozsvietené svetlá

Zámok pracuje so 6-miestnym číselným kódom alebo so slovom so 6-timi písmenami. Je možné použiť druhý otvárací kód (Zweitcode). Každé stlačenie tlačítka je potvrdené signálom, ktorý pozostáva zo zvukového signálu (tón) a svetelného signálu (bliknutie). Po zadaní platného kódu nasleduje dvojité signál, po neplatnom zadaní dlhý signálny tón. Pri prestávkach dlhších ako 10 sekúnd medzi každým stlačením tlačítka sa započaté zadávanie kódu vymaže.

Otváranie: (vid' obr. A) Všeobecné pokyny

Zadať kód (základný pracovný kód = 1-2-3-4-5-6), otvoriť závoru na dverách trezoru a dvere otvoriť. Ak sa v priebehu troch sekúnd po zadaní kódu neotvorí, zámok sa automaticky zabezpečí. Pri chybnom zadaní kódu je potrebné čakať 20 sekúnd pred novým zadaním. Tri dlhé signálne tóny znamenajú, že sa závera zasekla. Je potrebné uchopením rúčky závoru nadvihnutím odľahčiť a zopakovať zadanie kódu.

Zatváranie:

Dvere zatvoriť a úchopku závery úplne otočiť do zatváracej pozície. Zámok je zabezpečený. Ako kontrolu preskúšať blokovanie.

Blokovanie manipulácie:

Po štyroch neplatných zadaniach kódu je klávesnica na 5 minút zablokovaná. Počas zablokovania zaregistrujete každých 10 sekúnd optický signál – bliknutie. Ak po uplynutí času zablokovania ešte raz zadáte 2 chybné kódy, začne opäť plynúť doba blokovania v trvaní 5 minút.

Bezpečnostné pokyny:

Všetky kódy bezpečne uchovajte. Ako kód nepoužívajte osobné údaje (napr. dátumy narodenia, telefónne čísla a pod.). Pri uvedení do prevádzky nastavte základný pracovný kód.

Zapojenie/Nastavenie druhého otváracieho kódu: (vid' obr. B)

Tlačítko (1) držte stlačené, kým nezaznie dvojité signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať hlavný kód
- Dvakrát zadať druhý kód (Zweitcode) (za každým: dvojité signál)

(Druhý kód je možné zmeniť tak ako hlavný kód. Hlavným kódom sa druhý kód dá znovu vymazať ale nie opačne)



Nastavenie časového posunu (max. 90 min.) a okno otvorenia (max. 19 min)

Tlačítko „9“ držte stlačené,

kým nezaznie dvojité signál.

Signálne svetlo svieti počas nasledujúcich úkonov.

- Zadať hlavný kód
- Zadať časový posun a okno otvorenia (napr. 2612 pre časový posun 26 minút a okno otvorenia 12 minút)
- 2612 zadať ešte raz (za každým dvojité signálny tón)



POZOR: Časový posun sa dá zmeniť len v okne otvorenia.

Čo urobiť keď:

- ... po zadaní kódu znie stály tón a zámok sa neotvoril?
Bol zadaný chybný kód. Zadať platný kód.
- ... LED sa rozsvieti každých 10 sekúnd a pri stlačení tlačítka zaznie stály tón?
Bol 4 x zadaný chybný kód a zámok je zablokovaný. Počkať 5 minút a zadať platný kód.
- ... po stlačení tlačítka nezaznie zvukový signál?
Vymeniť baterku. Ak sa problém neodstráni, kontaktovať zákaznícky servis.
- ... zámok sa otvorí ale nasleduje rad zvukových signálov?
Ihneď vymeniť baterku (použite len 9V baterku Alkaline)

Prestavenie kódu: (pri otvorených dverách, vid' obr. C)

Tlačítko (0) držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať starý kód (dvojitý signál)
 - Zadať nový kód (dvojitý signál) a nový kód zadať ešte raz (dvojitý signál)
- Pri chybách pri zadávaní (dlhý signál) zostáva aktivovaný starý kód.

Vymazanie druhého kódu: (vid' obr. D)

Tlačítko (3) držte stlačené, kým nezaznie dvojitý signál. Signálne svetlo počas nasledujúcich úkonov svieti.

- Zadať hlavný kód
- Druhý kód je vymazaný.

Zásobovanie energiou/výmena bateriek:

Keď je baterka slabá, zaznie pri otváraní na tri sekundy rad zvukových signálov. Baterka sa vtedy musí vymeniť. **Používajte len 9V alkalické baterky!**

Pri zadávacích jednotkách Toscana (obr. 1) sa nachádza priečinok na baterky vo vnútri trezoru. Pri úplne vybitej baterke obnažiť vonkajšie kontakty zadávacej jednotky (obr. 2) a napojiť na novú baterku (obr. 3+4). Podržať baterku na kontaktoch až kým je zámok úplne otvorený.

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

