

Návod na použitie pre Digitálnu vodováhu

Katalógové číslo: 232100



Návod na použitie:

Prístroj je napájaný batériou 9V. Batéria sa vkladá do prístroja vybratím plastovej koncovky na opačnom konci ako je vertikálna libela a napojením na konektor. Pozor na správnu polaritu.

ON/OFF:

Vypína a zapína digitálny merač. Ak sa uhol jednotky nezmení po 10 minútach, prístroj sa automaticky vypne.



Zapína zvukovú signalizáciu. Pri ideálnej rovine sa spustí zvuková signalizácia.

Popis:

1. Kryt vodováhy 985M s Plumb Site
2. Magnety
3. Koncovky odolné nárazu
4. Ovládacia jednotka
5. Presvetlený displej
6. Tlačidlo vyp./zap.
7. Tlačidlo bzučiak/ hlasitosť
8. Tlačidlo kalibrácia/ falošný nulový režim
9. Pamäť
10. Tlačidlo režimu – stupne, percentá a sklon
11. Tlačidlo „Hold“
12. Ukazovateľ vybitej batérie
13. Ukazovateľ bzučiaku / hlasitosti
14. Ukazovateľ porovnávacieho uhla („False 0“)
15. Ukazovatele vyvolania pamäte
16. Kontrola ukazovateľov pre meranie v horizontálnej polohe a Plumb Site
17. Ukazovatele režimu
18. Batéria 9V

Funkcia pamäť a vyvolanie pamäte:

- Vodováha Digiman uloží po sebe 9 meraných hodnôt. Stlačením tlačidla „Pamäť“ (9.) uložíte zobrazenú pamäť
- Na vyvolanie nameraných hodnôt, stlačte na 2 sekundy tlačidlo „Pamäť“
- Uložené namerané hodnoty budú vyvolané postupne tak, ako boli uložené. Postupka je zobrazená dole na LCD displeji od M1 do M9
- Všetky vyvolané namerané hodnoty budú na LCD displeji označené písmenkom „r“
- Na vymazanie uložených hodnôt, vodováhu vypnite a znovu zapnite

Kalibrácia:

- Položte Digiman na rovnú plochu a na 2 sekundy stlačte tlačidlo kalibrácie. Na LCD displeji sa na sekundu zobrazí „CAL1“ a výmera začne blikať
- Otočte vodováhu o 180° a znovu ju položte do rovnakej roviny
- Znovu stlačte na 2 sekundy tlačidlo kalibrácie, LCD pípne a na sekundu zobrazí „CAL2“
- Vodováha je teraz kalibrovaná a pripravená na používanie
- Pokiaľ po otočení LCD displeja o 180° sa zobrazia 3 čiarky (---), znamená to, že vodováha nebola počas otáčania držaná v rovine a nie je kalibrovaná

Falošný nulový režim

- Tlačidlo kalibrácie slúži na nastavenie porovnávacieho uhla. Na displeji sa zobrazí „0.0“. Ikona nulovej hodnoty sa zobrazí vedľa výmery
- Stlačte tlačidlo kalibrácie na vymazanie

Bzučiak on/off

- Slúži na aktiváciu signálu v 0°, 45° a 90°. Stlačením zvuk stlmíte.

Kontrola ukazovateľa

- Na každej strane LCD displeja sú ukazovatele smeru. Určujú ktorým smerom otočiť vodováhu na meranie v rovine alebo kolmo

Ukazovateľ vybitia batérie

- Na LCD displeji sa zobrazí signál, batéria má menej ako 7V

Výmena batérie

- Zložte kryt a odpojte konektory
- Vymeňte batériu, pozor na správnu polaritu a zasuňte späť

HOLD:

Týmto tlačidlom uzamknete hodnoty načítané na vodováhe. Na vrátenie do aktívneho stavu, znovu stlačte tlačidlo.

MODE:

Umožňuje prepínať namerané hodnoty medzi °, % a sklon

Technický popis:

- Digitálne vyvažovanie 4x 90°
- LCD: 360° výber – displej preblikne v hornej a spodnej pozícii. LCD široká obrazovka s LED presvietením

Funkcie a tlačidlá:

Funkcia „Hold“

Funkcia „Mode“ – stupne, percentá a sklon

Pamäť uloží a vyvolá 9 nameraných hodnôt

Funkcia znovu kalibrovať

Porovnávaci uhol („False 0“)

Bzučiak v 0°, 45°, 90°/funkcia nastavenia hlasitosti

Elektronická presnosť merania:

- Horizontálne/ vertikálne: +/-0,1 pri 0° a 90°
- +/-0,2° od 2° do 89°

Presnosť libely: +/-0,5mm/m

Prevádzková teplota: od -10 °C do 45 °C

Úložná teplota: od -30 °C do 50 °C

Batéria: 9V (nedodávaná)

Prevádzka batérie: 8hodín trvalého merania

Automatické vypnutie: po 10 minútach

Odolnosť proti vode/ prachu: zodpovedajúci štandardu IP54 Rozmery: 610 x 25 x 60 mm
Váha: 650g

Použitie:

- Murované projekty
- Podlahy a rámy
- Inštalácia schodov a zábradlia
- Kladenie potrubia a kanalizácie