

Návod na použitie pre Ručný lanový navijak Talbot

Katalógové číslo: 2340022 – 2340027



Pred použitím si pozorne prečítajte

Dôležité odporúčania pre používanie:

Tento navijak je navrhnutý iba pre zdvih. Musí byť používaný iba podľa inštrukcií výrobcu. Nedodržanie týchto inštrukcií môže viesť k nehode. Navijaky sú dodávané bez lana. Užívateľ musí pred použitím zaistiť správnu inštaláciu systému. Pred každým použitím navijaka skontrolujte jeho správnu funkčnosť. Pokiaľ máte o funkčnosti produktu akékoľvek pochybnosti, potom navijak nepoužívajte.

Montáž lana

Upozornenie: používajte iba laná, ktoré kvalitou a veľkosťou korešpondujú s údajmi na štítku navijaka. Lano namontujte so súčiastkami, ktoré sú dodávané s navijakom. Uistite sa, že skrutka držiaca lano je utiahnutá na maximum.

1) Odoberte kryt.

STLAČTE A
ZDVIHNITE KRYT



2) Vyberte bubon z tela:

Uvoľnite maticu skrutky a vyberte os.



3) Upevnenie lana:

Prestrčte lano cez otvor v kryte. Upevnite lano v držiaku lana, ktorý je dodaný s navijakom. Na konci tohto držiaka by malo lano o pár milimetrov prečnievať. Uistite sa, že je skrutka utiahnutá na maximum (deformácia alebo dokonca poškodenie hlavy skrutky).



4) Opätovné upevnenie bubna:

Do tela navijaka vráťte bubon a ďalej potom os bubna a maticu. Bez veľkej námahy utiahnite maticu smerom k telu za použitia 17 mm kľúča. Potom maticu uvoľnite o ¼ otočenia, aby bolo zamedzené zaseknutie bubna.



5) Inštalácia kľučky:

Kľučku namontujte na os navijaka. Upevnite dodanú maticu 19 mm kľúčom. Uistite sa, že popis zodpovedá popisu na tele navijaka.

UP: navíjanie lana

DOWN: odvíjanie lana



6) Navíjanie lana:

Minimálne dve navinutia musia na bubne vždy zostať. Toto minimum si farebne označte. Lano musí byť namontované s počiatočným napnutím. Uistite sa, že je lano navíjané pravidelne.

7) Opätovné nasadenie krytu:

Umiestnite kryt do na to určených otvorov na tele navijaka a zatlačte na prednú časť krytu.

Dôležité odporúčania pre používanie

Upozornenie, je zakázané:

- Zdvih alebo transport osôb
- Stáť pod nákladom
- Zdvih nákladu lanom, ktoré nie je kolmé k osi bubna
- Hojdať nákladom počas zdvihu
- Držať náklad navijakom vo vzduchu po dobu dlhšiu, než je doba nutná pre vykonanie operácie



Nikdy navijak nepoužívajte s úplne odvinutým lanom. Vždy na bubne majte minimálne dve navinutia lana.

Odporúčame toto minimum farebne označiť.

Nikdy lano nenavíjajte v opačnom smere oproti normálnemu smeru navíjania lana – brzda nebude fungovať.

Nikdy nenechávajte navijak na dosah detí alebo ľudí, ktorí nevedia tento navijak obsluhovať.

Navijak obsluhujte výhradne kľukou. Navijak nie je navrhnutý pre poháňanie motorom akéhokoľvek typu.

Nikdy navijak nerozoberajte.

Nikdy neprekračujte kapacitu uvedenú na štítku navijaka.

Nikdy navijak nepoužívajte s poškodeným alebo opotrebovaným lanom či popruhom. Dodržujte opatrenia týkajúce sa opotrebovania lana.

Navijaky sú dodávané bez lana alebo popruhu. Užívateľ musí zaistiť správnu inštaláciu systému a systém potom odskúšať podľa platných miestnych bezpečnostných štandardov.

Funkčnosť navijaka skontrolujte pred každým použitím.

Produkt musí byť uchytený minimálne na troch miestach (viď plán nižšie).

Teplota okolitého prostredia sa musí pohybovať medzi -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$.

