

Návod na použitie pre Zošívacie kliešte

Katalógové číslo: 334006



Popis

Typový rad HSP je univerzálna príručná mechanická zošívacia, hodiaca sa do každého skladu. Pozostáva z ocelevej konštrukcie a 3 výmenných nákoviek: na spájanie bokov a uzatváranie malých kartónov, blistrov, vreciek a pod. Tri druhy nákov – na zošívanie, uzatváranie škatuliek, uzatváranie vreciek.

Pred použitím zariadenia starostlivo preštudujte a pochopte manuál. Táto zošívacia môže byť obsluhovaná iba kvalifikovanou a poučenou obsluhou.

Parametre

Pohon	Ručný
Hrdlo	65 mm
Hmotnosť	460 g
Typ spôn	73
Dĺžka nohy spony	6 - 12
Pre druh materiálu	1-3 vrstvomá lepenka
Kapacita zásobníka	84 ks
Šírka	24 mm
Hĺbka	100 mm
Výška	190 mm

Obsluha

Plnenie spôn

Otvorte zásobník spôn, tak že uško prítlaku vtlačíte smerom do strojčeka a mierne ho nadvihnete a následne uvoľníte a vysuniete zo strojčeka. Vložíte spony a zasunúť prítlak na doraz. Po dosiahnutí krajnej pozície zaháknite háčik prítlaku opäť do pozície, tak aby sa prítlak zaistil a samovoľne sa nevysúval. Používajte iba originálne spony, aby ste sa vyhli zlej funkcii sponkovača. **Vsúvajte vždy iba 1 húsenicu.** Pokiaľ húsenica pri vkladaní kladie odpor, vkladajte iba ½ húsenice.

Sponkovanie

Vložte materiál na sponkovanie do hrdla sponkovača. Zovrite páku spoločne s držadlom na doraz.

Podmienky prostredia

Sponkovač je určený na použitie v krytých miestnostiach.

Bezpečnostné upozornenie

Nikdy sa nedotýkajte časťami tela oblasti sponkovania alebo sponkovacej jednotky. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia!

Nesponkujte naprázdno bez materiálu na sponkovanie tzn. bez fólie a/alebo bez kartónu.

Eliminácia chýb

Keď nastane akákoľvek chyba funkcie, prestaňte pracovať so zariadením. Nerozoberajte zariadenie a neopravujte zariadenie svojpomocne, pokiaľ nejde o vzpričenú sponu. Kontaktujte bezodkladne dodávateľa pre vyriešenie problému.

Odstránenie vzpričených spôn

V prípade vzpričenej spony postupujte takto:

POSTUP A

Vyberte sponkovaný materiál a naprázdno stlačte rukoväť s držadlom. Vo väčšine prípadov sa takto odstráni vzpričená spona. Ak by ste museli vyvinúť veľkú námahu na stlačenie, ihneď prejdite na postup B.

POSTUP B iba pre kvalifikované osoby

1. Odstráňte prítlak (5) a vyberte všetky spony zo zásobníka
2. Uvoľnite os (3) odstránením poistného krúžku (4) a vytlačte os z tela (10).
3. Tlačte zásobník (11) dopredu a vyberte ho z tela (10). Dajte pozor, aby ste nepovolili úderník (1).

Pokiaľ sa stane nedopatrením, že úderník vypadne, vráťte ho späť do pozície a uistite sa, že je správne.

4. Vyčistite zo zásobníka (11) sponky. Uviaznuté sponky už nepoužívajte.
5. Zložte sponkovač reverzným postupom.

Pokiaľ nepomôžu postupy A a B je nutné rozobratie sponkovačky kvalifikovanou osobou.

Nesprávne použitie a zlá funkcia

Iba originálne spony a vhodné sponkované materiály určené pre toto zariadenie musia byť používané, inak môže dôjsť k nesprávnej funkcii a poškodeniu sponkovača. Iba originálne diely od výrobcu môžu byť použité na opravy – vid'. kusovník náhradných dielov v prílohe. Jediné správne a povolené aplikácie sú špecifikované v tomto manuáli. Iné aplikácie a modifikácie zariadenia vyžadujú písomný súhlas výrobcu zariadenia. Porušenia podmienok špecifikovaných v tomto manuáli sú jedným z možných dôvodov predčasného ukončenia záruky a tiež dôvodom zníženej spoľahlivosti alebo nefunkčnosti zariadenia.

Údržba

Mažte miesta, kde dochádza k treniu, po cca 10000 cykloch, pomocou nízkoviskózneho silikónového oleja. Po premazaní odstráňte prebytočný olej.