

# Návod na použitie pre Sejf na kľúče s elektronickým zámkom

Katalógové číslo: 465000, 465001, 465002

**Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!**

Pre prvé otvorenie sejfu odstráňte kryt, ktorý sa nachádza uprostred ovládacieho panela. Z priloženého vrečka vyberte **klúče** a **vložte ich do zámku pod krytom**. Pre **odomknutie pootočte kľúčom a gombíkom na ľavej strane**. Do priestoru na batérie (na zadnej strane dvierok) vložte **4 batérie 1,5V**. Dvierka nechajte otvorené a **vytiahnite kľúč**.

## Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte **červené tlačidlo (na zadnej strane dverí vľavo)**. Rozsvieti sa **žltá kontrolka**, zadajte požadovaný **3-8místný kód**, pre **potvrdenie stlačte tlačidlo "A" alebo "B"** - zaznie zvukové znamenie (**dve pípnutia**), kód bol prijatý a **uložený**. V prípade, že **žlté svetlo bliká a zaznie tri pípnutia**, bol kód **zadaný chybné** a je **nutné akciu opakovať**.

## Otvorenie sejfu

Vložte **užívateľský kód**, zaznie **jedno pípnutie a žltá kontrolka začne blikáť**, stlačte tlačidlo **"A" alebo "B"** pre **potvrdenie zadaného kódu**. Rozsvieti sa **zelené svetlo** - teraz môžete **pootočiť okrúhlym gombíkom na otvorenie sejfu**.

Ak je zadaný **chybný kód**, zariadenie **päťkrát zapípa**.

V prípade zadania **chybného kódu trikrát za sebou bude ovládací panel na dvadsať sekúnd zablokovaný**.

## Uzavretie sejfu

Sejf uzavrite pomocou otáčavého gombíka (**točte do protismeru hodinových ručičiek**).

## Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite **núdzové kľúče rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení sejfu**. Pre **resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo na zadnej strane dvierok**.
2. Vybité batérie sú indikované **červenou a zelenou kontrolkou**. **Akonáhle tieto dve súčasne svieti, je nutné batérie vymeniť**.

**Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!**