

Návod na použitie pre Elektronický sejf 465012, 465013, 465014



Odoberte plastový kryt na pravej strane ovládacieho panelu. Vložte **4 batérie 1.5V**. Na displeji sa zobrazí nápis **"good"**.



Nastavenie užívateľského kódu

Pre **prvé otvorenie** stlačte tlačidlo **"START"**, na displeji sa zobrazí **"-----"**, vložte **šesťmiestny výrobný kód "123456"**. Displej zobrazí **"OPEN"**, rozsvieti sa **zelená kontrolka** a **otočením gombíka** môžete otvoriť dvere.



Akonáhle sú dvere otvorené, stlačte tlačidlo **"START"**, displej zobrazí **"-----"**, vložte nový **šesťmiestny užívateľský kód** a stlačte **červené resetovacie tlačidlo** na ľavej zadnej strane dverí. Potom sa na displeji zobrazí **"In"** - **nový užívateľský kód sa zobrazí na displeji a je týmto nastavený.**

Nastavenie masterkódu

Otvorte dvere sejfu a stlačte **červené resetovacie tlačidlo** na zadnej strane dverí. Na displeji sa zobrazí "-----", stlačte tlačidlo **"START"** a zadajte **šesťmiestny kód**. Na displeji sa zobrazí **"In"** a **nový masterkód - kód je nastavený**.

Otvorenie sejfu

Stlačte tlačidlo **"START"**, na displeji sa zobrazí "-----", teraz vložte **prístupový kód**. Po správnom vložení sa na displeji zobrazí **"OPEN"**, rozsvieti sa **zelená kontrolka** a **otočením gombíka môžete sejf otvoriť**. Ak je zadaný **chybný kód**, **displej po 5 sekundách zobrazí "Error"**.

V prípade, že je **nesprávny kód zadaný päťkrát po sebe**, **ovládaci panel bude zablokovaný na 2 a pol minúty**.

Uzavretie sejfu

Po zatvorení dverí otočte gombíkom do protismeru hodinových ručičiek, sejf sa uzamkne.

Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite **núdzové kľúče** k otvoreniu sejfu. Odoberte plastový kryt a vyberte batérie. Kľúčom odomknite a **resetujte kód**.
2. **Vybité batérie** sú indikované **červenou a zelenou kontrolkou**. Akonáhle tieto **dve súčasne svieti**, je **nutné batérie vymeniť**.

Nenechávajúte núdzové kľúče vnútri sejfu!