

Návod na použitie

465009, 465010, 465011



Pre **prvé otvorenie**, najprv **odstráňte kryt (na strede klávesnice)**, potom vytiahnite rúrkový **núdzový kľúč** z plastového vrečka, **vložte kľúč do zámku, otočte kľúčom, potom otočte úchytkou** a dvere otvorte.



Vložte **4 batérie 1.5V** do batérového boxu (na zadnej strane dverí). Dvierka nechajte otvorené a vytiahnite kľúčik.



Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte **červené resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí). Rozsvieti sa **žlté svetlo** a môžete zadať **troch až osemmiestny kód**. Pre **potvrdenie nového kódu stlačte "#"**. Zaznie zvukové znamenie (**dve pípnutia**) - **nový kód je v túto chvíľu potvrdený a uložený**.



Nastavenie master kódu

Stlačte **dvakrát „0“**, potom stlačte **červené resetovacie tlačidlo**, rozsvieti sa **žlté svetlo** a môžete zadať **troj až osemmiestny kód**. Potom stlačte tlačidlo **“#”** pre **potvrdenie kódu**, nasleduje **pípnutie**, čo znamená, že **master kód bol prijatý a uložený**.

Otvorenie sejfu

Vložte **užívateľský kód**, ozve sa **jedno pípnutie** a bude **blinkať žlté svetlo**. Stlačte tlačidlo **“#”** pre **potvrdenie**. Rozsvieti sa **zelené svetlo** a **pootočením gombíka môžete dvierka otvoriť**.

V prípade, že je zadaný **chybný kód**, ozve sa **päť pípnutí**.

Ak je **chybný kód zadaný trikrát po sebe**, systém sa na **20 sekúnd zablokuje**.

Akonáhle je **po 20tich sekundách znovu trikrát zadaný chybný kód**, trezor sa zablokuje na **5 minút**.

Uzavretie sejfu

Zadajte **kód**, stlačte tlačidlo **“#”** pre **potvrdenie**, potom **do 5 sekúnd uzavrite sejf otočením gombíka**.

Upozornenie

1. Ak **zabudnete číselný kód**, použite **núdzové kľúče** rovnakým spôsobom, ako pri **prvom otvorení sejfu**. Pre **resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo** na zadnej strane dvierok.

2. **Vybité batérie** sú indikované **červenou a zelenou kontrolkou**. Akonáhle tieto **dve súčasne svieti**, je **nutné batérie vymeniť**.

Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!