

101978

(CZ) Držák připevněte vhodným montážním materiálem dle typu vaší zdi ke stěně v místě instalace. Výška instalace by měla být cca 65 cm od podlahy. Koloběžku přistavte do stojanu a pomocí visacího zámku zajistěte dvě části objímky k sobě.

(SK) Držiak pripevnite vhodným montážnym materiálom podľa typu vašej steny k stene v mieste inštalácie. Výška inštalácie by mala byť cca 65 cm od podlahy. Kolobežku pristavte do stojana a pomocou visiaceho zámku zaistíte dve časti objímky k sebe.

(PL) Przymocuj uchwyt do ściany w miejscu montażu, używając odpowiedniego materiału montażowego, odpowiedniego do rodzaju ściany. Wysokość montażu powinna wynosić około 65 cm od podłogi. Połóż hulajnogę na stojaku i zabezpiecz obie części zacisku kłódką.

(DE) Befestigen Sie die Halterung am vorgesehenen Montageort mit geeignetem Montagematerial entsprechend Ihrer Wandbeschaffenheit an der Wand. Die Montagehöhe sollte ca. 65 cm über dem Boden betragen. Stellen Sie den Roller auf den Ständer und sichern Sie die beiden Teile der Klemme mit einem Vorhängeschloss.