

Návod na použitie pre parkovacie stĺpiky

Typ bez ramen / Typ s ramenami



Návod na použitie

Parkovací stĺpik sa ovláda pomocou kľúča FAB. Ten zasuniete do zámku umiestneného v hornej časti. Potom pootočíte kľúčom vpravo (v smere hodinových ručičiek) a stĺpik tým odomknete. Teraz vysuniete kľúč a necháte zábranu samovoľne sklopiť.

Po spätnom postavenie stĺpika do zvislej polohy dôjde k automatickému uzamknutiu. Kľúč pre uzamknutie nie je potreba.

Stĺpiky sú vhodné predovšetkým pre parkovacie miesto, kolmé na ceste (dlhšia životnosť)

Technické údaje

Typ bez ramen:

Rozmery nad základňou (mm)	Hmotnosť (kg)
800 x 60 x 60	6,5

Typ s ramenami:

Rozmery nad základňou (mm)	Hmotnosť (kg)
800 x 590 x 190	7,5

Povrchová úprava:

- Žiarovo pozinkované
- Tryskanie, zinkovaný podstřík, práškový vypaľovaný lak, komaxit

Ukotvenie zábrany

Ukotvenie sa vykonáva podľa konkrétneho povrchu miesta určeného pre parkovacie zábranu.

Pevný, kompaktný, tuhý podklad (betón, kvalitný asfalt)

nštalácia pomocou kotevných skrutiek, napríklad 10 x 100 s pevnostnej hmoždinkou. Pre ukotvenie je potrebné 4 ks týchto skrutiek.

Nekompaktná (zámková dlažba, zatrávňovacie tvárnice, zemina, apod)

V tomto prípade je pre montáž vhodné vybetónovanie základovej pätky min. cca 250 x 250 x 400 mm.

Údržba

Vykonávajte pravidelnú kontrolu výrobu, jeho funkčnosti a stave. Odporúčame 2x ročne premazať čapy stĺpika.