

Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf
warsztatowych

Montageanleitung für
Werkstattschrank



Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer: 480002

Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



| | Komponent | Rozmer v mm (d x š x h) | Počet |
|----|----------------------|-------------------------|-------|
| 01 | bočnica | 598x198x27 | 2 |
| 02 | horná / spodná doska | 801x200x18 | 2 |
| 03 | zadná doska | 596x398x15 | 2 |
| 04 | deliaca doska | 598x182x18 | 2 |
| 05 | polica | 396x140x15 | 2 |
| 06 | držiak police | φ4 | 4 |
| 07 | dvierka | 591x380x15 | 2 |
| 08 | závesné kovanie | 90x68x22 | 2 |

DETAIL ZÁVESNÉ SKRINKY






