

Návod na montáž podložky pod nohy



Rýchla a jednoduchá montáž

1. Zaoblené bočné diely odoberte zo zadnej strany nášľapnej plochy.
2. Vložte do vedenia a stlačte dole.
3. Pomocou tlačidla nastavte požadovanú výšku.