

## NÁVOD NA MONTÁŽ STOLOV SPIDER



### Súpis dielov:



Ø 600 mm



Ø 800 mm



Variant Ø 600 mm



Variant Ø 800 mm



15x

**Postup montáže:**

1. Skontrolujte obsah balenia podľa súpisu dielov.
2. Na stolovú dosku rovnomerne rozmiestnite podnož a pripevnite dodanými skrutkami.