

NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTROIZOLAČNÝCH PRIEMYSELNÝCH PODLAHOVÍN (DIELEKTRICKÝCH KOBERCOV)

1. SKLADOVANIE

Koberec má byť skladovaný v balíkoch (roľa). Treba dbať na to, aby koberec nebol stlačený, nenachádzal sa v blízkosti parných potrubí, radiátorov, a podobných umelých zdrojov tepla, alebo na priamom slnku. Pri skladovaní treba dbať na to, aby koberce neboli vystavené zdroju ozónu. Doporučená teplota skladovacích priestorov medzi 10 °C- 20 °C.

2. KONTROLA PRED POUŽITÍM

Pred použitím treba každý koberec vizuálne skontrolovať z vrchnej aj spodnej strany.

3. TEPLOTA

Dielektrické koberce sa majú používať v priestoroch s teplotou okolia medzi -25 °C +50°C.

4. DOPORUČENIE PRI POUŽÍVANÍ

Dielektrické koberce sa skladujú v balíkoch zvisle postavené, v suchom sklade, nestlačené, pri optimálnej teplote medzi 10 – 21 °C. DEK nesmú byť vystavené zbytočnému teplu a svetlu, pozor na silné kyseliny, oleje, mazivá, lakový benzín, terpentín.

Na bežné znečistenie sa použije voda a saponát, zvyšky mastnôt odstránime chloridom uhličitým. Koberec, ktorý v dôsledku umývania navlhol, treba dôkladne usušiť. V ojedinelých prípadoch postihnuté miesto treba očistiť vhodným rozpúšťadlom (minimálne množstvo), ihneď ošetriť.

5. PERIODICKÁ PREHLIADKA

Doporučujeme všetky typy kobercov 1 x ročne vizuálne skontrolovať.