

NÁVOD NA MONTÁŽ UNIVERZÁLNEHO STOJANA

1. Pridržte stojan a odistite všetky fixátory na nohách stojana.



2. Na všetkých nohách nastavte požadovanú výšku a zaistite zamknutím všetkých fixátorov. Skontrolujte, či sú dostatočne utiahnuté aj skrutky zabezpečujúce udržanie stojana v požadovanej výške.



3. Odistite vrchný fixátor a hornú časť stojana nastavte do požadovanej výšky.



4. Stojan zabezpečte spevňujúcou lištou a prepojte so zadnou nohou.

