

NÁVOD NA POUŽITIE PRE POLICOVÝ REGÁL

Katalógové číslo: 189001 – 189006

Montážný postup:



Bezpečnostné pokyny:

	UKAVICE PROTIPOŘEZOVÉ, ODOLNOST PROTI ŘEZU (TRÍDA OCHRANY MIN. 3.) UKAVICE PROTIREZNÉ, ODOLNOST PROTI ŘEZU (TRÍDA OCHRANY MIN. 3.) ANTI CUT GLOVES (MIN. LEVEL A3)		NEPOUŽÍVAT VE VLHKU NEPOUŽÍVAT VO VLHKU NO HUMIDITY			ROVNÁ PODLAHA ROVNÁ PODLAHA FLAT FLOOR
---	---	---	--	--	---	---

		SPRÁVNÉ ROZMÍSTĚNÍ POLIC SPRÁVNÉ ROZMIESTNENIE POLÍC WELL DISTRIBUTED LEVELS			ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTĚNÁ ZÁTĚŽ ROVNOMERNE ROZMIESTNENÁ ZÁŤAŽ WEIGHT UNIFORMLY DISTRIBUTED			ZATĚŽOVAT ZE SPODA NAHORU ZÁŤAŽOVAT ZOSPODU HORE LOADING FROM THE BOTTOM TO THE TOP			NEPOUŽÍVAT POŠKOZENÉ DÍLY NEPOUŽÍVAT POŠKODENÉ DIELCE DO NOT USE DEFECT ELEMENT
---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--