

Návod na montáž pre Kovový stojan s CLIP rámom

Katalógové číslo: 400201, 400202

Zoznam častí

1. brzda
2. mala matica
3. skrutka
4. tyč
5. základ
6. veľká matica

Upozornenie

- uistite sa, že základňa je stabilná a stojan dobre drží

Montážne inštrukcie

1. Vložte tyč (4) do základne (5) a pripevnite veľkou maticou (6).
2. Pripevnite rámček (A) na vrchnú časť tyče (B) pomocou skrutiek (3) a malej matice (2). Po uvoľnení skrutky je možné nastaviť uhol sklopenia rámčeka.
3. Pomocou brzdy (1) nastavte výšku.

