

NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)

Díl A – Nohy **A** a **B** – spojit pomocí umělé spojky

Díl C – Víko otevřít a nasadit na smontovaný stojan

NÁVOD NA MONTÁŽ (SK)

Diel A – Nohy **A** a **B** – spojiť pomocou umelej spojky

Diel C – Veko otvoriť a nasadiť na zmontovaný stojan

MONTAGEANWEISS (DE)

Teil A – Fuesse **A** und **B** zusammen verbinden, mit Kunststoffteil

Teil C – Kunststoffdeckel – geoeffnet und an der Fuessen einstecken

**STABIL
MONO**

