

**NÁVOD K MONTÁŽI (CZ)**

**Díl A** – Pozice A – upevnit pomocí šroubů

**Díl B** – Plechové dno upevnit pomocí 4 šroubů ke 2 stojanům

**Díl C** – Nasadit 4 ks koleček

**Díl D** – Nasadit víko

**NÁVOD NA MONTÁŽ (SK)**

**Diel A** – Pozícia A – upevniť pomocou skrutiek

**Diel B** – Plechové dno upevniť pomocou 4 skrutiek k 2 stojanom

**Diel C** – Nasadiť 4 ks koliesok

**Diel D** – Nasadiť veko

**MONTAGEANWEISS (DE)**

**Teil A** – Zusammen mit Schrauben verbinden

**Teil B** – Blechboden mit 4 Schrauben befestigen an der 2 Fuesse

**Teil C** – Die Rollen 4 Stck einstecken

**Teil D** – Kunststoffdeckel einstecken

